



## РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

№	Име	№	Име
1	Горна дръжка	21	16" Корпус
2	Лост за управление на ножа	22	Ключ
3	Контролер на ножа	23	16" Държач на ножа
4	Превключвател	24	16" Нож
5	Шестограм Н6*55	25	Болт
6	Лост за газта	26	Шайба
7	Болт М8*52	27	Напред-надясно Лост за регулиране на височината
8	Обла дръжка-винт	28	Назад-надясно Лост за регулиране на височината
9	Двигател	29	Странична перка
10	Шайба	30	Болт ST4.2*16
11	Болт М8*35	31	Перка
12	Болт ST4.2*16	32	Пръстен
13	Гайка	33	Ос
14	Капачка на колело	34	Шайба
15	Гайка Н10	35	Кош за трева
16	6" Колело	36	Скоба за коша за трева
17	Ос за контрол на височината	37	Долна дръжка
18	Лост за регулиране на височината	38	Долна дръжка
19	Болт ST4.2*16	39	Гайка
20	Лост за регулиране на височината	40	Болт М5*30