


РАЗГЛОБЕН ВИД И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ



ЧАСТ №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЧАСТ №	НАИМЕНОВАНИЕ
0339/01	Главен корпус	0339/18	Инверторна пластина
0339/02	О-уплътнение	0339/19	Ребра
0339/03	О-уплътнение	0339/20	Ротор
0339/04	Стебло на клапан	0339/21	Цилиндър
0339/05	О-уплътнение	0339/22	Щифт
0339/06	Лагер	0339/23	Преден пръстен
0339/07	О-уплътнение	0339/24	Шайба
0339/08	Лост за обръщане на посоката	0339/25	Зъбно колело
0339/09	Пружина	0339/26	Щифт
0339/10	Бутон	0339/27	Вал
0339/11	Винт	0339/28	Предавателна кутия
0339/12	Щифт	0339/29	Лагер
0339/13	Изпускателен филтър	0339/30	Ключ на вала
0339/14	Винт	0339/31	Винт на вала
0339/15	Капачка на входа за въздуха	0339/32	Патронник
0339/16	Манометър	0339/33	Шайба
0339/17	Лагер		