




## БАЗОВИ И ЗАПАСНИ ЧАСТИ



№	Описание	Количество	№	Описание	Количество
0641/01	Гайка за клещи	1	0641/15	Корпус	1
0641/02	Клещи	1	0641/16	Входна отвор	1
0641/03	Подложка за клещи	1	0641/17	Цилиндър на прекъсвача	1
0641/04	Черно покритие	1	0641/18	О-пръстен	1
0641/05	Лагер	2	0641/19	Покритие на прекъсвача	1
0641/06	Голямо налягане	1	0641/20	Прекъсвач	1
0641/07	Малко налягане	1	0641/21	О-пръстен	2
0641/08	Цилиндър	1	0641/22	Винт	1
0641/09	Ротор	1	0641/23	Декоративен капак	2
0641/10	Острие	3	0641/24	Тръба за блокиране на въздуха	2
0641/11	Болт	1	0641/25	Въздухопровод	1
0641/12	Предна цилиндрова глава	1	0641/26	Декоративна тръба	1
0641/13	Лагер	1	0641/27	Съединител за въздухопровод	1
0641/14	Задна цилиндрова глава	1	0641/28	Ключ с вилка	2