



INOX[®]
POMPE

02.40.02

PATROL 15/50P(B) - PATROL 20/50P(B) - PATROL 30/50P(B)

PATROL 15/50P (B) PATROL 20/50P (B) PATROL 30/50P (B)

- ТРИФАЗНА ВЕРСИЯ –

N°	Код Справка	PATROL 15/50P (B)	PATROL 20/50P (B)	PATROL 30/50P (B)	Описание
1	116053	x	x	x	Винт
2	859SV301	x	x	x	Основа
3	853INSV3	x	x	x	Носещ пръстен
4	116053A	x	x	x	Винт с шайба
5	859SV313	x			Ротор
5	859SV314		x		Ротор
5	859SV315			x	Ротор
6	1148061	x	x	x	Роторен ключ от неръждаема стомана
7	11516322001	x	x	x	Механична пломба Ø 20 мм
8	1160043	x	x	x	Винт
9	859SV3F	x	x	x	Корпус на помпа
10	119024A	x	x	x	Щепсел с шайба
11	11514201468	x	x	x	О-пръстен
12	1146601	x	x	x	Кръгла скоба J 52 мм
13	RFC08D070T	x			Вал с ротор
13	RFC08D095T		x		Вал с ротор
13	RFC08D110T			x	Вал с ротор
14	113013C3E	x	x	x	Съчмен лагер
15	11514202473	x	x	x	О-пръстен
16	859SV335	x	x	x	Двигателен капак
17	11514501241	x	x	x	Запечатващ пръстен
18	11514201467	x	x	x	О-пръстен
19	1R9957	x	x	x	Ръкохватка
20	1R90302	x	x	x	Щепсел
21	859GRFCT	x	x	x	Кабелна връзка
22	859RLNVXCT	x	x	x	Помощна кабелна набивка
23	117PQA6LA	x	x	x	Помощен кабел
28	116031	x	x	x	Винт
29	CA08VX3A1A	x			Двигателна кутия с намотки (V 400)
29	CA08VX3B1A		x		Двигателна кутия с намотки (V 400)
29	CA08VX3D0A			x	Двигателна кутия с намотки (V 400)
30	859SV345A	x	x	x	Ориентировъчни релси
31	14FL22A	x	x	x	Предавателен фланец
32	1150547	x	x	x	Уплътнение
33	859SV350	x	x	x	Излъчващ съединител

- ЕДНОФАЗНА ВЕРСИЯ –

13	RFC08D080M	x			Вал с ротор
13	RFC08D110M		x		Вал с ротор
21	859GRFCM	x	x		Кабелна връзка
22	859RLNVXC	x	x		Помощна кабелна набивка
23	117GPA6LA	x	x		Помощен кабел
24	859GRFCA	x	x		Помощен кабел
25	859RGLVXC	x	x		Кабелна набивка на поплавков превключвател
26	50014S73	x	x		Поплавков превключвател
27	5RVX150A1	x			Задвижваща кутия
27	5RVX200A1		x		Задвижваща кутия
29	CA08VX3A1A1	x			Двигателна кутия с намотки (V 230)
29	CA08VX3D0A1		x		Двигателна кутия с намотки (V 230)

02.40.02

Правата за технически изменения са запазени.

PATROL 15/50P(B) - PATROL 20/50P(B)