


REMS Push



Списък на резервните части

1	Ръчка	115031	14	Вентил за обратен ход	115040
2	Лост на помпата	115032	15	Пръстен с кръгло сечение	060165
3	Предпазен пръстен	059074	16	Обратен ход	115041
4	Планка	115033	17	Манометър	115046
5	Щифт	115034	18	Сачма (Страна на налягането)	057149
6	Ос	115035	19	Пружина (Страна на налягането)	115047
7	Бутало	115036	20	Втулка с резба	115048
8	Сачма (Смукателна страна)	057150	21	Пръстен с кръгло сечение	060238
9	Пръстен с кръгло сечение	060239	22	Смукателен филтър	115049
10	Тяло на помпата	115037	23	Маркуч с високо налягане	115042
11	Пръстен с кръгло сечение	060259	24	Резервоар	115043
12	Винт	081023	25	Винт със скрита глава	083055
13	Фиксираща плоча	115039	27	Шестоъгълна гайка	085035

