


РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ.



Код	Описание	Код	Описание
0630/0900/01	Двигателен блок	0630/0900/19	Рама
0630/0900/02	Корпус на планетарната зъбна предавка	0630/0900/20	Блокираща ръкохватка
0630/0900/03	Сателитни зъбни колела	0630/0900/21	Винт М5 x 10
0630/0900/04	Изходна предавка	0630/0900/22	Монтажни винтове М6 x 16
0630/0900/05	Планка на барабана	0630/0900/23	Предпазител на клемите
0630/0900/06	Шайба Ø 5	0630/0900/24	Ремък
0630/0900/07	Монтажни болтове с шестостенна глава М5 x 12	0630/0900/25	Контрагайка М8
0630/0900/08	Плъзгащ лагер	0630/0900/26	Шайба Ø 8
0630/0900/09	Блокировка на съединителя	0630/0900/27	Шайба Ø 8
0630/0900/10	Пружина	0630/0900/28	Кабелни уплътнения
0630/0900/11	Барабан	0630/0900/29	Монтажна планка
0630/0900/12	Винт М5 x 8	0630/0900/30	Винт М8 x 20
0630/0900/13	Сепараторна планка	0630/0900/31	Винт М8 x 35
0630/0900/14	Плъзгащ лагер	0630/0900/32	Въже с кука
0630/0900/15	Регулираща шайба	0630/0900/33	Превключвател
0630/0900/16	Свързващ прът	0630/0900/34	Пулт за управление
0630/0900/17	Шестостенна гайка с фланец М5	0630/0900/35	Монтажна планка на пулта за управление
0630/0900/18	Предпазител на барабана	0630/0900/36	Монтажен винт на пулта за управление