
EG5500CL


E-6 CRANKCASE COVER



Refnr	Part Number	Description	from	to	Unit Qty	Order Qty	Repair Qty
1	11300-Z1C-E20	COVER ASSY., CRANKCASE (E-TYPE)			001	0	0
2	11381-Z5T-000	PACKING, CRANKCASE COVER			001	0	0
3	15620-ZE2-700	CAP, OIL FILLER			001	0	0
4	16510-ZE3-000	GOVERNOR ASSY.			001	0	0
5	16511-ZE8-000	WEIGHT, GOVERNOR			003	0	0
6	16512-ZE3-000	HOLDER, GOVERNOR WEIGHT			001	0	0
7	16513-ZE2-000	PIN, GOVERNOR WEIGHT			003	0	0
8	16531-Z0A-000	SLIDER, GOVERNOR			001	0	0
9	90602-ZE1-000	CLIP, GOVERNOR HOLDER			001	0	0
10	90701-HC4-000	DOWEL PIN, 8X12			002	0	0
11	91201-Z1C-003	OIL SEAL, 35X52X8 (NOK)			001	0	0
12	91301-805-000	O-RING, 26X2.7			001	0	0
13	94101-06800	WASHER, PLAIN, 6MM			001	0	0
14	95701-08040-00	BOLT, FLANGE, 8X40			007	0	0
15	96100-62020-00	BEARING, RADIAL BALL, 6202			001	0	0
16	96100-62070-00	BEARING, RADIAL BALL, 6207			001	0	0

EG5500CL

E-7 CRANKSHAFT




Z303E0700

Refnr	Part Number	Description	from	to	Unit Qty	Order Qty	Repair Qty
1	13310-ZK6-D41	CRANKSHAFT COMP.			001	0	0
2	13351-Z1C-900	WEIGHT, BALANCER	1431411		001	0	0
2	13351-ZE3-010	WEIGHT, BALANCER		1431410	001	0	0
3	91001-ZF6-013	BEARING, RADIAL BALL, 6207SH			001	0	0

EG5500CL


E-9 CAMSHAFT



Refnr	Part Number	Description	from	to	Unit Qty	Order Qty	Repair Qty
1	12209-ZE8-003	SEAL, VALVE STEM			001	0	0
2	14100-Z5T-820	CAMSHAFT ASSY.		1098051	001	0	0
2	14100-Z5T-820	CAMSHAFT ASSY.	1160085	1347125	001	0	0
3	14410-ZK6-880	ROD COMP., PUSH			002	0	0
4	14431-ZE2-010	ARM, VALVE ROCKER			002	0	0
5	14441-ZE2-000	LIFTER, VALVE			002	0	0
6	14451-Z4M-000	PIVOT, ROCKER ARM	1562522		002	0	0
6	14451-ZE1-013	PIVOT, ROCKER ARM		1562521	002	0	0
7	14568-ZE1-000	SPRING, WEIGHT RETURN		1098051	001	0	0
7	14568-ZE1-000	SPRING, WEIGHT RETURN	1160085	1347125	001	0	0
8	14711-Z5T-000	VALVE, IN.		1431410	001	0	0
8	14711-Z5T-900	VALVE, IN.	1431411		001	0	0
9	14721-Z5T-000	VALVE, EX.		1431410	001	0	0
9	14721-Z5T-900	VALVE, EX.	1431411		001	0	0
10	14751-Z1C-000	SPRING, VALVE			002	0	0
11	14771-Z8S-000	RETAINER, IN. VALVE SPRING			001	0	0
12	14771-Z8S-000	RETAINER, IN. VALVE SPRING (EXHAUST SIDE)			001	0	0
13	14775-ZE2-010	SEAT, VALVE SPRING			001	0	0
15	14791-ZK6-880	GUIDE, PUSH ROD			001	0	0
16	90012-ZE0-010	BOLT, PIVOT, 8MM			002	0	0
17	90206-ZE1-000	NUT, PIVOT ADJUSTING			002	0	0
18	90413-ZK6-880	WASHER, THRUST, 16.1MM			001	0	0
19	14100-Z5T-920	CAMSHAFT COMP. (LOW NOISE)	1098052		001	0	0

EG5500CL


E-11-1 RECOIL STARTER (2)



Refnr	Part Number	Description	from	to	Unit Qty	Order Qty	Repair Qty
1	28400-Z1C-E21ZA	STARTER ASSY., RECOIL *NH1* (NH1 BLACK)		1088983	001	0	0
1	28400-Z1C-E22ZA	STARTER ASSY., RECOIL *NH1* (NH1 BLACK)	1088984		001	0	0
2	28410-ZE3-W01ZB	CASE COMP., RECOIL STARTER *NH1 * (NH1 BLACK)			001	0	0
3	28421-ZE3-W01	PULLEY, RECOIL STARTER			001	0	0
4	28422-ZE2-W01	RATCHET, STARTER			002	0	0
5	28441-ZE2-W01	SPRING, FRICTION			001	0	0
6	28442-ZE2-W01	SPRING, STARTER RETURN			001	0	0
7	28443-ZE2-W01	SPRING, RATCHET			002	0	0
8	28444-ZE2-W01	RETAINER, SPRING			001	0	0
9	28461-Z5T-003	GRIP, STARTER			001	0	0
10	28462-Z1C-801	ROPE, RECOIL STARTER			001	0	0
11	28463-Z5T-003	GRIP, REINFORCEMENT		1088983	001	0	0
11	28463-Z5T-013	GRIP, REINFORCEMENT	1088984		001	0	0
12	90004-ZE2-W01	SCREW, CENTER			001	0	0
13	90008-ZE2-003	BOLT, FLANGE, 6X10		1377562	003	0	0
13	95701-06010-00	BOLT, FLANGE, 6X10	1377563		003	0	0

EG5500CL


E-12 FAN COVER



Refnr	Part Number	Description	from	to	Unit Qty	Order Qty	Repair Qty
1	19610-Z1C-E20ZA	COVER COMP., FAN *NH1* (NH1 BLACK)			001	0	0
2	19631-Z5T-000	SHROUD			001	0	0
3	90013-883-000	BOLT, FLANGE, 6X12 (CT200)			006	0	0

EG5500CL


F-2-20 A.V.R. UNIT



Refnr	Part Number	Description	from	to	Unit Qty	Order Qty	Repair Qty
1	31720-Z30-C50	COVER ASSY., AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR			001	0	0
3	32108-Z30-S30	BASE, HARNESS CLIP			001	0	0
4	32158-Z30-S30	HARNESS ASSY., GENERATOR WIRE			001	0	0
5	32356-Z30-000ZA	CASE, CONTROL PANEL *NH314* (NH314 CONDUCT GRAY)			001	0	0
6	32370-Z30-C91	BOX ASSY., JUNCTION (B)		1014463	001	0	0
6	32370-Z30-C92	BOX ASSY., JUNCTION (B)	1014464		001	0	0
7	32903-Z22-000	TIE, CABLE (C)			001	0	0
8	90013-883-000	BOLT, FLANGE, 6X12 (CT200)			002	0	0
9	90312-GFM-970	COLLAR, BODY COVER			003	0	0
11	90672-Z22-003	CABLE, STRAP			001	0	0
12	91541-S0A-003	CLIP, HARNESS BAND (BLACK) (145MM)			001	0	0
13	91551-Z15-000	COLLAR, CONTROL CASE			002	0	0
14	91551-Z30-000	COLLAR, CONTROL CASE			002	0	0
15	95701-06020-00	BOLT, FLANGE, 6X20			003	0	0
17	32371-Z30-D61	COVER, FUSE		1014463	001	0	0
17	32371-Z30-D62	COVER, FUSE	1014464		001	0	0

EG5500CL


E-19 FLYWHEEL



Refnr	Part Number	Description	from	to	Unit Qty	Order Qty	Repair Qty
1	19511-ZK6-D70	FAN, COOLING			001	0	0
2	28451-ZE3-W01	PULLEY, STARTER			001	0	0
3	31110-Z5T-810	FLYWHEEL COMP. (LAMP)			001	0	0
5	90201-ZE3-V00	NUT, SPECIAL, 16MM			001	0	0
6	90741-ZE2-000	KEY, SPECIAL WOODRUFF, 25X18			001	0	0

EG5500CL

F-2-9 CONTROL PANEL (8)




Refnr	Part Number	Description	from	to	Unit Qty	Order Qty	Repair Qty
1	31426-Z22-000	PLATE SET, RECEPTACLE			002	0	0
2	31428-Z22-A60	TERMINAL SET, EARTH			001	0	0
3	32150-Z30-C90	HARNESS ASSY., CONTROL WIRE (CL-GW)			001	0	0
4	32221-Z28-R20	CORD, TERMINAL			002	0	0
5	32330-Z22-A90	RECEPTACLE (32A/250V) (KEDU)			001	0	0
6	32331-Z11-A90	RECEPTACLE (16A-110V)	1002068		002	0	0
6	32332-ZB3-G90	RECEPTACLE (16A/110V) (LEWDEN)		1002067	002	0	0
7	32335-898-690	PACKING, RECEPTACLE		1002067	002	0	0
7	32335-Z11-A90	PACKING	1002068		002	0	0
8	32335-Z22-F90	PACKING			001	0	0
9	32345-Z30-C90ZA	PANEL COMP., CONTROL (CL-GW) *NH105* (NH105 MAT BLACK(#15-#20))			001	0	0
10	32366-Z30-C90	MARK, PANEL (CL-GW)			001	0	0
11	32395-Z30-S31	COUPLER (12P)		1014463	001	0	0
11	32395-Z30-S32	COUPLER (12P)	1014464		001	0	0
12	32902-892-003	BAND			001	0	0
13	35120-Z30-802	SWITCH ASSY., ENGINE STOP			001	0	0
14	35320-Z30-B41	SWITCH ASSY., VOLT CHANGE			001	0	0
15	35322-Z30-000	MOUNT, VOLT CHANGE SWITCH			002	0	0
16	38220-Z30-C91	BREAKER, CIRCUIT (24A)			001	0	0
17	38240-Z23-F90	PROTECTOR, CIRCUIT (16A)			002	0	0
18	38242-Z25-A62	COVER COMP., CIRCUIT PROTECTOR			002	0	0
19	90111-Z22-A60	BOLT, HEX., 6X22			001	0	0
20	90112-Z22-000	NUT, HEX., 6MM			002	0	0
21	93500-03005-1A	SCREW, PAN, 3X5			004	0	0
22	93600-05016-0G	SCREW, FLAT, 5X16			004	0	0
23	93893-05016-17	SCREW-WASHER, 5X16		1002067	008	0	0
23	93893-05020-17	SCREW-WASHER, 5X20	1002068		008	0	0
24	93913-15280	SCREW, TAPPING, 5X12 (PO)			001	0	0

25	94001-05000	NUT, HEX., 5MM		1014463	004	0
25	94001-05000-0S	NUT, HEX., 5MM	1014464		004	0
26	94101-06000	WASHER, PLAIN, 6MM			001	0
27	94111-05800	WASHER, SPRING, 5MM			004	0
28	94111-06000	WASHER, SPRING, 6MM			002	0
29	90101-Z15-000	SCREW, TRUSS, 6X18			002	0
30	90101-Z30-000	SCREW, TRUSS, 6X30			002	0

EG5500CL


E-22 CONTROL



Refnr	Part Number	Description	from	to	Unit Qty	Order Qty	Repair Qty
1	16551-ZE3-000	ARM, GOVERNOR			001	0	0
2	16555-ZE3-000	ROD, GOVERNOR			001	0	0
3	16561-ZK6-D70	SPRING, GOVERNOR			001	0	0
4	16562-ZE3-000	SPRING, THROTTLE RETURN			001	0	0
6	16584-883-300	SPRING, CONTROL ADJUSTING			001	0	0
7	90013-883-000	BOLT, FLANGE, 6X12 (CT200)			002	0	0
8	90015-Z5T-000	BOLT, GOVERNOR ARM			001	0	0
9	93500-05035-0A	SCREW, PAN, 5X35			001	0	0
10	94050-06000	NUT, FLANGE, 6MM			001	0	0
11	16500-Z1C-E00	CONTROL ASSY.			001	0	0
12	16588-Z1C-E00	INSULATOR, CONTROL BASE			001	0	0

EG5500CL


F-2-20 A.V.R. UNIT



Refnr	Part Number	Description	from	to	Unit Qty	Order Qty	Repair Qty
no items found							

EG5500CL


F-16 FUEL TANK



Refnr	Part Number	Description	from	to	Unit Qty	Order Qty	Repair Qty
1	16080-Z30-003	SCREW, OVAL			001	0	0
2	16173-001-004	O-RING			001	0	0
3	16950-Z30-003	COCK ASSY., FUEL			001	0	0
4	16952-ZA0-000	STRAINER, FUEL			001	0	0
5	16963-Z30-003	LEVER, COCK			001	0	0
6	16967-GA6-671	CUP, FUEL STRAINER			001	0	0
7	17510-Z30-010ZA	TANK COMP., FUEL *R280* (R280 POWER RED)			001	0	0
8	17620-Z22-000	CAP COMP., FUEL FILLER			001	0	0
9	17630-Z30-020	METER ASSY., FUEL			001	0	0
10	17631-899-000	PACKING, FUEL FILLER CAP			001	0	0
11	17670-ZT5-640	FILTER COMP., FUEL			001	0	0
12	17701-Z30-D60	TUBE, FUEL TANK			001	0	0
13	17702-Z30-D60	TUBE, FUEL			001	0	0
14	90501-Z15-000	WASHER, 6MM			004	0	0
15	90851-898-000	RUBBER, TANK CUSHION			004	0	0
16	90854-ZB3-000	RUBBER, FUEL (9X15X20)			001	0	0
17	91551-898-000	COLLAR, TANK CUSHION			004	0	0
18	93600-05010-0A	SCREW, FLAT, 5X10			002	0	0
19	95002-02080	CLIP, TUBE (B8)			001	0	0
20	95002-02100	CLIP, TUBE (B10)			001	0	0
21	95002-50000	CLIP, TUBE (C9)			001	0	0
22	95002-80000	CLIP, TUBE (C12)			001	0	0
23	95701-06022-07	BOLT, FLANGE, 6X22			004	0	0
29	17537-Z30-C90	SEAL, FUEL TANK			001	0	0

EG5500CL


F-29 ROTOR/STATOR



Refnr	Part Number	Description	from	to	Unit Qty	Order Qty	Repair Qty
1	31118-Z22-000	TERMINAL, VOLT CHANGE			001	0	0
2	31120-Z30-C90	STATOR ASSY. (EG-B)			001	0	0
3	31127-Z17-000ZB	COVER, STATOR *NH105 * (NH105 MAT BLACK(#15-#20))			001	0	0
4	31130-Z30-000	ROTOR COMP.			001	0	0
5	31161-Z30-000	HOUSING, FR.			001	0	0
6	31171-Z22-000	HOUSING, RR.			001	0	0
7	31186-Z30-C90ZA	COVER, GENERATOR END *NH105* (NH105 MAT BLACK(#15-#20))			001	0	0
8	31190-Z30-000	FAN COMP., GENERATOR COOLING			001	0	0
9	31295-Z30-000	BRUSH ASSY.			001	0	0
11	32103-Z30-000	BRACKET, WIRE HARNESS CLIP			001	0	0
13	32903-ZC8-N01	TIE, CABLE (C)			001	0	0
14	90013-883-000	BOLT, FLANGE, 6X12 (CT200)			001	0	0
15	90021-ZC2-000	BOLT, HEX., 10X250			001	0	0
17	90032-875-000	SCREW, TAPPING, 5X14			006	0	0
18	90101-Z18-000	SCREW, TAPPING, 5X12			002	0	0
19	90102-Z21-000	SCREW, PAN, 5X12			001	0	0
20	90102-Z22-000	BOLT, HEX., 5X20			004	0	0
21	90131-Z30-000	SCREW, TAPPING, 5X18			001	0	0
22	90157-ZR7-T62	BOLT, FLANGE, 6X160			004	0	0
23	90301-Z22-000	NUT, HEX., 5MM			008	0	0
24	90504-ZA0-000	WASHER, 10.5MM			001	0	0
25	90673-Z22-000	TIE, CABLE			001	0	0
26	90701-Z7E-000	DOWEL PIN, 8X12			002	0	0
27	91051-ZB4-003	BEARING ASSY., 6204			001	0	0
28	94101-05800	WASHER, PLAIN, 5MM			004	0	0
29	94111-05800	WASHER, SPRING, 5MM			008	0	0
30	95701-08060-00	BOLT, FLANGE, 8X60			004	0	0
32	31161-ZB4-691	CORD, EARTH			001	0	0

EG5500CL


F-31 LABEL



Refnr	Part Number	Description	from	to	Unit Qty	Order Qty	Repair Qty
1	31119-Z18-D20	MARK, VOLT			001	0	0
2	87101-Z30-C90	MARK, R. EMBLEM (EG5500CL)			001	0	0
3	87102-Z30-C90	MARK, L. EMBLEM (EG5500CL)			001	0	0
5	87150-Z25-A61	MARK, CAUTION			001	0	0
8	87301-Z30-C90	MARK, FR. EMBLEM (EG5500CL)			001	0	0
9	87403-Z30-C90	MARK, OPERATION (B)			001	0	0
12	87531-Z30-000	MARK, HONDA			001	0	0
13	87539-Z22-A60	MARK, EX. CAUTION			001	0	0
14	87565-Z22-620	MARK, FUEL INDICATION			001	0	0
15	87594-ZR4-V60	MARK, OIL CHECK			001	0	0
23	87540-Z22-H60	MARK, HOT CAUTION			001	0	0
24	87709-Z07-S50	MARK, RECYCLE	1023750		001	0	0
25	87531-Z15-000	MARK, HONDA	1000888		001	0	0

EG5500CL


F-31 LABEL



Refnr	Part Number	Description	from	to	Unit Qty	Order Qty	Repair Qty
1	31119-Z18-D20	MARK, VOLT			001	0	0
2	87101-Z30-C90	MARK, R. EMBLEM (EG5500CL)			001	0	0
3	87102-Z30-C90	MARK, L. EMBLEM (EG5500CL)			001	0	0
5	87150-Z25-A61	MARK, CAUTION			001	0	0
8	87301-Z30-C90	MARK, FR. EMBLEM (EG5500CL)			001	0	0
9	87403-Z30-C90	MARK, OPERATION (B)			001	0	0
12	87531-Z30-000	MARK, HONDA			001	0	0
13	87539-Z22-A60	MARK, EX. CAUTION			001	0	0
14	87565-Z22-620	MARK, FUEL INDICATION			001	0	0
15	87594-ZR4-V60	MARK, OIL CHECK			001	0	0
23	87540-Z22-H60	MARK, HOT CAUTION			001	0	0
24	87709-Z07-S50	MARK, RECYCLE	1023750		001	0	0
25	87531-Z15-000	MARK, HONDA	1000888		001	0	0

EG5500CL


FOP-1 WHEEL KIT (4-WHEELS)



Refnr	Part Number	Description	from	to	Unit Qty	Order Qty	Repair Qty
1	06710-Z22-A30	WHEEL KIT (4-WHEELS)			(1)	0	0
2	42310-Z22-A30	SHAFT COMP., R. WHEEL			(1)	0	0
3	42320-Z22-A30	SHAFT COMP., L. WHEEL			(1)	0	0
4	42710-ZB4-000	WHEEL COMP.			(4)	0	0
5	42753-880-810	PLATE, LOCK			(1)	0	0
6	94050-08070	NUT, FLANGE, 8MM			(8)	0	0
7	94102-20000	WASHER, PLAIN, 20MM			(4)	0	0
8	94201-40280	PIN, SPLIT, 4.0X28			(4)	0	0
9	95701-08016-07	BOLT, FLANGE, 8X16			(8)	0	0

EG5500CL

FOP-1 WHEEL KIT (4-WHEELS)



Refnr	Part Number	Description	from	to	Unit Qty	Order Qty	Repair Qty
1	06710-Z22-A30	WHEEL KIT (4-WHEELS)			(1)	0	0
2	42310-Z22-A30	SHAFT COMP., R. WHEEL			(1)	0	0
3	42320-Z22-A30	SHAFT COMP., L. WHEEL			(1)	0	0
4	42710-ZB4-000	WHEEL COMP.			(4)	0	0
5	42753-880-810	PLATE, LOCK			(1)	0	0
6	94050-08070	NUT, FLANGE, 8MM			(8)	0	0
7	94102-20000	WASHER, PLAIN, 20MM			(4)	0	0
8	94201-40280	PIN, SPLIT, 4.0X28			(4)	0	0
9	95701-08016-07	BOLT, FLANGE, 8X16			(8)	0	0