

REMS AMIGO2
ВИНТОРЕЗКА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
Списък на резервните части

1	Предавателен механизъм компл. Поз. 1, 2, 3 и 4	542000R220
2	Предпазен пръстен	522018
—	Ограничителен пръстен компл. Поз. 3 и 4	522005R
4	Пръстеновидна пружина	532006
5	Винт за ламарина	083069
6	Винт за ламарина	083068
7	Пръстен с кръгло сечение	060107
8	Радиален сачмен лагер	057064
9	Вентилатор	545008
—	Анкер с вентилатор 230 V Поз. 9 и 10	545007R220
—	Анкер с вентилатор 110 V Поз. 9 и 10	545007R110
—	Анкер с вентилатор 48V Поз. 9 и 10	545007R48
11	Радиален сачмен лагер	057077
12	Лагерна гума	545036
13	Статор 230 V	545009R220
—	Статор 110 V	545009R110
—	Статор 48 V	545009R48
14	Затягащ щифт	545014
15	Дистанционна втулка	545006
—	Корпус компл. 230/110 V Поз. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	545025R220
—	Корпус компл. 48 V Поз. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	545025R48
—	Изолиращ пръстен компл. Поз. 17, 18, 19, 21	545010
20	Винт	545024
22	Покриващ шаблон	545003R
23	Втулка	535012
24	Натискателна пружина	535013
25	Контактен щифт	545015
26	Графитна четка (щифт)	545011R
27	Покриващ шаблон	545004R
28	Стоманена сачма	057062
29	Натискателна пружина	535015
30	Регулиращ пръсетн	545005R
31	Дистанционна втулка	545018
32	Ръкохватка отзад	545032
33	Винт за ламарина	083074
34	Защита от огъване	032060
35	Съединителна линия 230 V	535037R220
	Съединителна линия 110 V	535037R110
	Съединителна линия СН	535037RSEV
36	Превключвател	023087
37	Скоба	163130
38	Винт за ламарина	083063
39	Кондензатор	027008
40	Ръкохватка отпред	545031
41	Винт за ламарина	083073
43	Затегателн вртено монтирано	543002R
—	Носеща конзола Поз. 43 и 44	543000
45	Кутия за стоманена ламарина	546000
—	Смазка за зъбни предавки V 320 (0,5 кг)	091002R0,5



45

