

REMS AMIGO
ВИНТОРЕЗКА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
Списък на резервните части

—	Предавателен механизъм компл. Поз. 1 и 4	532000R220
2	Винт за ламарина	083064
3	Винт за ламарина	083065
4	Пръстеновидна пружина	532006
5	Радиален сачмен лагер	057004
6	Вентилатор	535007
—	Анкер с вентилатор 230 V Поз. 6 и 7	535006R220
	Анкер с вентилатор 110 V Поз. 6 и 7	535006R110
8	Радиален сачмен лагер	057061
9	Изолиращ пръстен	570504
10	Покриващ шаблон на вентилатора	535008R
11	Статор 230 V	535005R220
	Статор 110 V	535005R110
12	Винт за ламарина	083087
13	Графитна четка, чифт	535021R
—	Корпус компл. Поз. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	535025R
—	Изоляционен пръстен компл. Поз. 15, 16, 17, 19	535016
18	Винт	535010
20	Втулка	535012
21	Натискателна пружина	535013
22	Контактен щифт	535011
23	Покриващ шаблон	535003R
24	Пръстен с кръгло сечение	060109
25	Опорен болт	535018
26	Покриващ шаблон	535009R
27	Сачмен лагер	057062
28	Натискателна пружина	535015
29	Регулиращ пръстен	535004R
30	Междинна втулка	535014
31	Ръкохватка	535027
32	Винт за ламарина	083066
33	Кондензатор	027006
34	Защита от огъване	032057
35	Многожичен монтажнен проводник	535022
36	Превключвател 230 V	023085R220
	Превключвател 110 V	023085R110
37	Защитен превключвател 230 V	025082R220
	Защитен превключвател 110 V	025082R110
38	Скоба	163130
39	Винт за ламарина	083063
40	Ръкохватка	535028
41	Съединителен проводник 230 V	535037R220
	Съединителен проводник 110 V	535037R110
	Съединителен проводник СН	535037RSEV
—	Носеща конзола Поз. 43 и 44	533000R
43	Затегателно вретено монтирано	533002R
45	Кутия за листовна ламарина	536000
—	Смазка за зъбни предавки V 320 (0,5 кг)	091002R0,5



45

