


СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ



Код	Описание	Брой	Код	Описание	Брой
0554/01	Ляв външен предпазител	1	0554/30	Болт	4
0554/02	Фиксираща гайка на диска	1	0554/31	Шлифовъчен диск	1
0554/03	Фланец на шлифовъчния диск	2	0554/32	Къса ос	1
0554/04	Идентификационна табелка на диска	2	0554/33	Фланец на шлифовъчния диск	1
0554/05	Шлифовъчен диск	1	0554/34	Фиксираща гайка на диска	1
0554/06	Къса ос	1	0554/35	Салник	1
0554/07	Междинен пръстен	1	0554/36	Основа	1
0554/08	Болт	4	0554/37	Болт	2
0554/09	Болт	5	0554/38	Шайба	2
0554/10	Винт	2	0554/39	Превключвател	1
0554/11	Шайба	2	0554/40	Носеща плоча	1
0554/12	Опора на предпазителя	1	0554/41	Шайба	4
0554/13	Болт	2	0554/42	Болт	4
0554/14	Болт	2	0554/43	Шайба	1
0554/15	Винт с квадратна глава	1	0554/44	Заземителна клема	1
0554/16	Предпазно устройство	1	0554/45	Болт	4
0554/17	Ляв вътрешен предпазител	1	0554/46	Входна пластина на кабела	1
0554/18	Шайба	4	0554/47	Куплунг на кондензатора	1
0554/19	Шайба	4	0554/48	Кондензатор	1
0554/20	Фиксираща гайка на диска	4	0554/49	Шайба	4
0554/21	Корпус	1	0554/50	Шайба	4
0554/22	Статор	1	0554/51	Лява опора за детайла	1
0554/23	Лагер	2	0554/52	Кабел с щепсел	1
0554/24	Ротор	1	0554/53	Гайка с ръкохватка	1
0554/25	Болт	4	0554/54	Шайба	1
0554/26	Идентификационна табелка	1	0554/55	Шайба	1
0554/27	Пружина	1	0554/56	Опора за детайла	1
0554/28	Корпус	1	0554/57	Болт	1
0554/29	Предпазен корпус	1	0554/58	Болт	1