

Акумулаторен комплект бормашина и ъглошлайф Einhell Power X-Change TC-ТК 18 Li Kit, 2 батерии, зарядно устройство

Арт.№: 4257238



- Батерия: 18 Volt; Li-Ionen:
 - 1 бр. 1500 mAh
 - 1 бр. 3000 mAh
- Акумулаторна бормашина:
 - Обороти номинални: 0 – 550 мин⁻¹
 - Степени: 20 + 1
 - Въртящ момент: 35 Nm
- Акумулаторен ъглошлайф:
 - Размер на диска / диаметър: 115 мм
 - Обороти номинални - макс. 8500 мин⁻¹
 - Макс. дълбочина на рязане: 28 мм
- Зарядно устройство: бързозареждащо/ 30 мин.

Технически характеристики:

Einhell TC-ТК 18 Li Kit е комплект, който включва два Power X-Change уреда: TC-CD 18/35 Li акумулаторна бормашина и TC-AG 18/115 Li ъглошлайф, плюс 1.5 Ah и 3.0 Ah литиево-йонни батерии и едно тридесет минутно бързозарядно устройство.

Power X-Change е новата акумулаторна система с батерии от Einhell. С тази модерна технология, можете да използвате 18V различни по мощност акумулаторни литиево-йонни батерии с повече от 100 различни инструменти. Не е нужно да купувате ново зарядно и батерия всеки път, когато закупите инструмент. Можете да закупите само „соло“ инструментите, ако вече притежавате батерия и зарядно устройство. Те са съвместими с всички уреди от системата Power X-Change.

- Батерия: 18 Volt; Li-Ionen:
 - 1 бр. 1500 mAh
 - 1 бр. 3000 mAh
- Акумулаторна бормашина:
 - Обороти номинални: 0 – 550 мин⁻¹
 - Степени: 20 + 1
 - Въртящ момент: 35 Nm
- Акумулаторен ъглошлайф:
 - Размер на диска / диаметър: 115 мм
 - Обороти номинални - макс. 8500 мин⁻¹
 - Макс. дълбочина на рязане: 28 мм
- Зарядно устройство: бързозареждащо/ 30 мин.

Технически характеристики:

Einhell TC-ТК 18 Li Kit е комплект, който включва два Power X-Change уреда: TC-CD 18/35 Li акумулаторна бормашина и TC-AG 18/115 Li ъглошлайф, плюс 1.5 Ah и 3.0 Ah литиево-йонни батерии и едно тридесет минутно бързозарядно устройство.

Power X-Change е новата акумулаторна система с батерии от Einhell. С тази модерна технология, можете да използвате 18V различни по мощност акумулаторни литиево-йонни батерии с повече от 100 различни инструменти. Не е нужно да купувате ново зарядно и батерия всеки път, когато закупите инструмент. Можете да закупите само „соло“ инструментите, ако вече притежавате батерия и зарядно устройство. Те са съвместими с всички уреди от системата Power X-Change.