

# Коса акумулаторна колесна без батерия и зарядно **LC 141 iV**



- Удобна и лесна за употреба акумулаторна косачка, за работа на двора. Тя може да се справи с косенето на средно голяма градина, бързо и безшумно, с едно зареждане. Маневрена и лесна за управление, благодарение на лекия и компактен косилен апарат. Ергономичната ръкохватка улеснява управлението на машината, дори и при тесни пространства. Съвместима е с всички BLi-акумулатори на Husqvarna. Батерията и зарядното не са включени в цената.



## Двигател

Ефективна мощност при зададени обороти Енергия

0.55 kW



## Косилен апарат

Методи на косене

BioClip® комплект  
 Приставка за BioClip®  
 Ширина на косене  
 Стъпки на височината на косене  
 Регулиране височината на косене  
 Максимална височина на косене  
 Минимална височина на косене

Събиране/BioClip®/Задно изхвърляне  
 Available as accessory  
 Not included  
 41 cm  
 10  
 Централно  
 75 mm  
 25 mm



## Система на задвижване

Задвижваща система  
 Задвижващи колела  
 Скорост напред, мин-макс.

Самоход, вариативна скорост  
 Задни  
 3.0 km/h-4.5



## Оборудване

Вид кош  
 Обем на коша  
 Вид ръкохватка  
 Регулиране височината на ръкохватката  
 Лагер на колелото, преден/заден  
 Съваема ръкохватка  
 Меко сцепление  
 Контрол на газта

Трърда повърхност + тънка торба  
 50 l  
 Ергономична  
 2 Step  
 yes/yes  
 Да  
 Да  
 не



## Размери

Размер на предните колела	170 mm
Размер на задните колела	203 mm
Тегло	21.5 kg
Междусие	59 cm



## Материал

Материали на корпуса	Стомана
Джанти, материал	Пластмаса



## Шум

Налягане на шума, усещано от оператора	77 dB(A)
Ниво на звука, измерено	92 dB(A)
Ниво на шума, гарантирано (LWA)	94 dB(A)



## Вибрации

Вибрации на ръкохватката	2.0 m/s <sup>2</sup>
--------------------------	----------------------

Ташев-Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com