

## Unités de puissance Husqvarna CF pour AX/Vibrastar.



CONVERTISSEURS DE FRÉQUENCE	CF 67T	CF 25	CF 11
Puissance de sortie, kVA	4,7	1,8	0,8
Intensité à 42 V, A	67	25	11
Nombre de phases (tension primaire)	3	1 ou 3	1
Nombre de sorties	4	2	1
Poids, kg	70	31	18
Indice de protection	IP55	IP55	IP55
Niveau sonore, dB(A)	85	80	76
Roues de transport	standard	en option	—
<b>REFERENCES</b>			
230 V-1-50 Hz	—	967 93 87-01	967 93 79-01
400 V-3-50 Hz	967 93 82-01	967 91 34-02	—
400 V-3-50 Hz CI4P*	967 93 82-02	—	—
380 V-3-60 Hz CI4P*	967 93 82-03	—	—
Roues de transport	—	594 95 83-01	—
<b>PRIX €<sup>1</sup></b>	Sur demande	Sur demande	Sur demande

\* CI4P = quatre sorties avec des disjoncteurs qui protègent les vibreurs externes contre une consommation d'ampère élevée.



GÉNÉRATEURS	CFG 67	CFD 67	CFD 33	CFG 25
Type de moteur, 4 temps et démarrage manuel	Honda GX 270	Lombardini 15 LD 350	Lombardini 15 LD 225	Honda GX 160
Carburant	Essence	Diesel	Diesel	Essence
Puissance max à 3.600 tr/min, hp	8,4	7,5	4,8	4,8
Vitesse nominale, tr/min	3000	3000	3000	3000
Puissance nominale de sortie, kVA	4,7	4,6	2	1,8
Nombre de sorties	4	4	3	2
Ampérage nominal, A	67	65	33	25
Tension de sortie nominale, V	42	42	42	42
Fréquence, Hz	200	200	200	200
Poids, kg	85	95	68	45
Niveau sonore (LW), dB(A)	97	108	105	94
Roues	oui	oui	en option	en option
<b>REFERENCES</b>				
	967 92 84-01	967 92 85-01	967 92 83-01	967 92 82-01
Roues de transport	—	—	596 86 41-01	967 85 99-01
<b>PRIX €<sup>1</sup></b>	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande