

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗУ 70W, 400W И 1000W БЕЗ ТАЙМЕР И С ТАЙМЕР (ЗУ-Т)

Настоящата инструкция е предназначена да запознае потребителя с начина на свързване и условията за експлоатация на серийни устройства за запалване (ЗУ), произведени в „Електростарт“ АД.

Технически характеристики на изделията

- Работно напрежение - 220-240 VAC
- Максимално допустимият ток и изходно напрежение е маркиран на корпуса на ЗУ в зависимост от типа устройство
- Време на изключване подаването на запалващи импулси (само за ЗУ-Т) – 5 минути.
- Температура на околната среда (t_a) от -30 до +70 С
- Максимално допустимо разстояние между ЗУ и лампата до 2метра.

Начин на монтиране

ЗУ се монтира в корпуса на осветителното тяло на закрепваща планка, посредством щифт с гайка. Пространството в което се монтира ЗУ трябва да бъде отделено от пространството, в което се намира лампата. Свързването на ЗУ към баласта и лампата се извършва съгласно схемата, маркирана върху корпуса на ЗУ.

При монтажа на ЗУ към осветителното тяло е необходимо да се контролира максималната сила на затягане на гайката на ЗУ към тялото. Максималната стойност на натег не бива да е по-голяма от 1,2 Nm. ЗУ трябва да се използват само с баласт и лампа, съответстващи по тип и мощност на съответното ЗУ.

Типа и мощността на лампата, за които е подходящо ЗУ са маркирани на неговия корпус.

Препоръчваме използване на произведените от „Електростарт“ АД ЗУ с посочените в настоящия документ изделия:

35-70W Лампи,изискващи 3.5-4.5KV импулс могат да ползват ЗУ ZX

PHILIPS

MASTERColourCDM-T35W/8xxG8,5 1CT
 MASTERColourCDM-TC35W/8xxG8,5 1CT
 MASTERColourCDM-T70W/942 G12 1CT
 MASTERColourCDM-T70W/830 G12 1CT
 MASTERColourCDM-TC70W/830 G12 1CT
 MASTERColourCDM-T Elite Light Boost 70W/9xx G12
 MASTERColourCDM-TC Elite Light Boost 70W/9xx G12

OSRAM

GE(TUNGSRAM)

HCI-E/P 35W	HCI-E/P 70W	CMH-35W
HCI-T 35W	HCI-T 70W	CMH-70TC
HCI-TC 35W	HCI-TS 70W	CMH-70TT
HCI-TX 35W	HCI-TX/P70W	CMH-70TU
HCI-PAR20 35W	HCI-TC 70W	
HCI-PAR30 35W	HQI-T 70W	
HCI-PAR30 70W	HQI-TS 70W	

За дефекти в ЗУ, възникнали в резултат на неспазване на настоящите инструкции „Електростарт“ АД не носи отговорност и не поема гаранция за изделията. Гаранционните условия за ЗУ може да намерите на сайта на „Електростарт“ АД - www.electrostart.com.

СЕРИЙНИ УСТРОЙСТВА ЗА ЗАПАЛВАНЕ

HP-SV,HS,SON Лампи				ЗУ Производствена гама		
МН,НІ Лампи				ЗУ - без таймер		
				ZX70	ZX	ZX1000
				ЗУ-Т с таймер		
Лампи	kV пиково напрежение	W	A	ZX 70-T	ZX 400-T	ZX 1000-T
HPSV Лампи	1,9 - 2,3	35	0,53	X		
		50	0,76	X		
		70	0,98	X		
	3,00 - 5,00	35	0,53		X	
		70TS	0,98		X	
		100	1,2		X	
		150	1,8		X	
		250	3		X	
		400	4,4		X	
		600	6,2			X
		1000	10,3			X
МН Лампи	3,00 - 5,00	35	0,53		X	
		70	0,98		X	
		100	1,2		X	
		150	1,8		X	
		250	3		X	
		400	3,5		X	
		1000	9,5			X
Препоръчваме използването на ЗУ с таймер и контрол за дефектна лампа						
T	Време на автоматично изключване					5 min