

## FISKARS®

### Берач за плодове

Артикул #: 1001562

МАГАЗИНИ



Универсалната градинска резачка Fiskars е мултифункционален инструмент с отлична възможност за достъп до короните на дърветата и гъстите храсти. Подкастрийте над главата си без стълба или на нивото на земята без да се превивате или да коленичите. Активирате голямата режеща сила с леко плъзгане на оранжевата дръжка, а когато използвате инструмента на максимална височина, издърпвате оранжевата топка. Когато трябва да достигате до по-високи клонове, опитайте телескопичния вариант. Регулиращата се глава и лекият режещ механизъм осигуряват бързо, лесно и безопасно рязане.

- Допълнителен аксесоар към 115360, 115390, 115560 и 110460
- Бързо и лесно закрепване без допълнителни инструменти
- Рамка от поли амид и торбичка от издръжлива памучна материя
- Диаметър 15,5 cm

#### Спецификация



Продуктов номер	110970
Продуктов артикулен номер	1001562
Интернационален артикулен баркод (EAN)	6411501969705
Дължина	290 мм

