

**СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. ФИЛТРИРАЩИ ПОЛУМАСКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦИ**

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

**Важно:** Полумаските за еднократна употреба срещу твърди и течни аерозоли (в т.ч. мъгла от мастни изпарения) са класифицирани съгласно един от трите класа - FFP1D, FFP2D и FFP3D. Преди да прочетете следната информация, моля, проверете кой клас е полумаската - това е означено върху опаковката и върху полумаската.

**Употреба:**

**FFP1D:** защита от нетоксични твърди и течни аерозоли (в т.ч. мъгла от мастни изпарения) с концентрация до 4.5 x MAC/OEL/TLV или 4 x APF.

**FFP2D:** защита от нетоксични и от ниско до средно токсични твърди и течни аерозоли (в т.ч. мъгла от мастни изпарения) с концентрация до 12 x MAC/OEL/TLV или 10 x APF.

**FFP3D:** защита от нетоксични, от ниско до средно токсични и високо токсични твърди и течни аерозоли (в т.ч. мъгла от мастни изпарения) с концентрация до 50 x MAC/OEL/TLV или 20 x APF.

**Изпълнение:** Този продукт отговаря на френските изисквания за изпитване на материали с натоварване 120 mg и не трябва да се използва повече от 8 часа; установено е, че времето за използване не може да бъде определено точно и зависи от много фактори: процента на влагата, концентрацията на аерозолите, дишането на ползвателя, тежестта на извършваната работа и др. Обаче отговорността е на крайния потребител а, не на производителя, да определи дали този продукт е подходящ за предвидената работа.

**Инструкции за поставяне:** Отнася се за чертежите, съответстващи на артикулите в заглавието на тази инструкция за употреба.

1. Задръжте дихателната полумаска в ръка. Пластината за нос трябва да се намира на върховете на пръстите. Каишките да падаат свободно от ръката.
2. Поставете дихателната полумаска върху лицето с пластината върху дъното на носа.
3. Изтеглете и поставете долната каишка върху главата под ушите.
4. Изтеглете и поставете горната каишка върху главата над ушите.
4. Дихателни маски с регулиране на опъването посредством каишки: Докато поддържате маската в желаната позиция, регулирайте опъването чрез издърпване на всеки край. (Опъването може да се намали чрез отпускане на каишките в катарамата).
5. Проверете: 5. Пригиснете меката пластинка, за да прилепне удобно към носа.
6. (a) За да проверите степента на уплътняване на полумаска без клапан: Покрийте полумаската с две ръце и издишайте силно и рязко въздух.
6. (b) За да проверите степента на уплътняване на полумаска с клапан: Покрийте полумаската с две ръце и поемете дълбоко и рязко въздух. В маската трябва да се усети отрицателно налягане. Ако има изтичане на въздух около носа, регулирайте носовата пластинка. Ако има изтичане на въздух по краищата, регулирайте положението на полумаската чрез преместване на каишките, за да прилепне по-добре.

**Ограничения:** Сменете дихателната полумаска веднага, ако почувствате затруднено дишане, ако е повредена или изкривена или не може да се задържи добре прилепнала към лицето. Внимателното спазване на тези инструкции е важна стъпка за безопасното използване на полумаската.

**Предупреждение:** 1. Неспазването на инструкциите и ограниченията за употреба на този продукт ще доведе до намаляване на ефективността му, болест или смърт.

2. Изборът на дихателна маска е най-важен за защита на здравето Ви. Преди да използвате дихателна маска се консултирайте с Центъра за професионална защита на здравето или с Националния център за опазване на общественото здраве, за да се определи маската, подходяща за Вашата работа.

3. Този продукт не доставя кислород. Използвайте го в подходяща проветриваща се среда с наличие на достатъчно кислород за поддържане на живота. Не използвайте полумаската в среда с по-малко от 17% кислород.

4. Не използвайте полумаската, когато концентрациите на замърсяванията са опасни за здравето и живота.

5. Не използвайте маската в експлозивна атмосфера.

6. Напуснете работното място веднага и излезте на свеж въздух, ако дишането се затрудни или почувствате замаяване или друго притеснение.

7. При лица с бради и бакембарди и такива с определени отличителни черти на лицето може да се намали ефективността на дихателната маска.

8. Не променяйте и не видоизменяйте дихателната маска в никакъв случай. Няма резервни части.

**Акcesoари:** Ефективността на полумаската за еднократна употреба не трябва да се възпрепятства от употребата на други ЛИС. Носенето на други ЛИС като очила, гаширизон с качулка, антифони, шлемове и др е възможно, когато ефективността на дихателната маска не е засегната.

**Почистване, измиване, поддържане и дезинфекция:** Маските са за еднократна употреба. Не се почистват, не се поддържат и не дезинфекцират. Изхвърлете маската след употреба.

**Съхранение и транспорт:** Винаги съхранявайте и транспортирайте полумаските в оригиналните им опаковки така, както са доставени от производителя; съхранявайте ги далеч от пряка слънчева светлина.

**Срок на годност:** Вижте на кутията. След тази дата маската не трябва да се използва.

Ако развалите опаковката, сложете кония от този лист и напишете датата за годност и номера на партидата на всяка по-малка опаковка.

**ЗАБЕЛЕЖКА:**

MAC - максимална концентрация на проникване


OEL - нормирана професионална експозиционна граница

TLV - прагова гранична стойност

APF - защитен фактор по предназначение

D: опцията D означава, че филтриращата полумаска за защита от частици е в съответствие с изпитванията за акумулиране на прах доломит, EN 149:2001.

Значение на пиктограмите:



- (1) Виж инструкцията за употреба.
- (2) Препоръчителна температура при съхранение.
- (3) Препоръчителна влага при съхранение.

CE маркировката върху филтриращата полумаска означава съответствие със съществените изисквания на европейска директива 89/686/ЕЕС за лични предпазни средства.

Този продукт е изпитан според изискванията на EN 149:2001 и е сертифициран от British Standards Institution (BSI), Mayland Ave., Hemel Hempstead, Herts, HP2 4SQ, UK (Нотифициран орган № 0086).

За повече информация се свържете с, EURO Protection, 420 rue de la Dombes, 01700 Mirable, Франция.