

ПРЕДПАЗЕН КОЛАН ЗА ЦЯЛО ТЯЛО (СБРУЯ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ДОСТАВЧИК: САКЛА, Франция

ВНОСИТЕЛ: "Превента" ООД, гр.Своге

КАТЕГОРИЯ: III

Со маркировка (СЕ 0302).

ВНИМАНИЕ! Прочетете внимателно следната инструкция за употреба. Тази инструкция беше одобрена от сертифициращата организация № 0302 / ANCCP srl / , която издава сертификат за качество СЕ в съответствие с Европейска Директива 89/686/ СЕЕ за системи за индивидуална защита III категория.

ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА

Предпазен колан за цяло тяло. Представлява раменно-бедрен колан с две точки на закрепване - един D образен пръстен на гърба и два текстилни пръстена отпред на гърдите, регулиране на бедрените колани с катарамите.

РАЗМЕРИ

Единствен – регулируем - за мъже

НАЧИН НА УПОТРЕБА

КОНТРОЛ ПРЕДИ УПОТРЕБА:

Преди всяка употреба е задължително да се проверява колана за отсъствие на повреди като:

- изгнили ремъци
- изменение на естествените цветове на ремъците
- разшити или раздрани части на колана
- неизправност на катарамите
- деформация на носещите метални части
- наличие на очевидни следи от окисление върху металните части
- нечетлива маркировка

Ако поне едно от горе описаните изменения е налице, употребата на коланите е забранена.

ПОСТАВЯНЕ НА КОЛАНА

Хванете колана за гръбния пръстен (халка). Нахлузете раменните ремъци, изтеглете бедрените ремъци един след друг през чатала и ги присъединете към катарамите. Ремъците трябва да бъдат правилно нагласени без да са твърде отпуснати или твърде стегнати.

ПРОВЕРЕТЕ:

- присъединителния пръстен (халка) да е разположен на гърба на ползвателя;
- катарамите да са правилно поставени;
- в случай, че трябва да използвате твърда точка на присъединяване, важно е връзката на твърдите ремъци да е осъществена чрез завинтване.
- споменатата по-горе връзка да бъде одобрена в съответствие с EN 362.

Забележка: Връзката със защитното устройство през гръбната присъединителна точка трябва да бъде осъществена преди да започне изкачването.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА УПОТРЕБАТА

Предпазния колан за цяло тяло трябва да се използва в съответствие с предписанията на правилата за сила.

Обърнете особено внимание на случаите на работи, извършвани в непосредствена близост до открит пламък (заваряване, рязане с пламък и др.), когато материалите са подложени на повреждане.

Ако предпазният колан за цяло тяло е бил използван при инцидент, независимо дали екипировката има или няма видими дефекти, цялото оборудване , участвало в този инцидент се подменя с ново.

ВАЖНО!

Работодателят е отговорен за определянето и за избора на личната предпазна екипировка, подходящи за всеки вид риск, който може да съществува в специфична област на работа (характеристики и категории на личните предпазни средства). На това основание, е важно да

се проверява, дали характеристиките на представените модели действително показват необходимите качества. От производителя отпада цялата отговорност за всякакви повреди, предизвикани от неправилна употреба на личната предпазна екипировка.

ПОЧИСТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА

Екипировката трябва да се съхранява в сухи помещения, защитена от ултравиолетови лъчи, при температура подобна на обикновената стайна температура. Освен това, там не трябва да има никакви агресивни агенти /киселини, разтворители/, които могат да променят предвидената устойчивост на коланите и шевовете.

Всякакви следи от замърсявания могат да бъдат отстранени с четка за дрехи. Използвайте чист парцал за почистване на металните части.

СРОК НА ГОДНОСТ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ: 10 години

ПРИ УПОТРЕБА: до годност

ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА

Предпазният колан за цяло тяло трябва да бъде проверяван периодично, в съответствие с условията на употреба. Във всеки случай той трябва да бъде проверяван един път годишно. Проверката трябва да бъде извършвана от производителя или от компетентно лице, оторизирано от производителя и възложена на фирма на потребителя, която трябва да спазва предписанията отбелязани върху примерния формуляр за контрол в приложението.

МОДИФИКАЦИИ ИЛИ ДОБАВКИ

Те са изрично **ЗАБРАНЕНИ**. Личната предпазна екипировка не трябва да бъде нито допълвана нито модифицирана без одобрението на производителя.

формуляр за контрол ПРЕДПАЗЕН КОЛАН ЗА ЦЯЛО ТЯЛО

ИДЕНТИФИКАЦИЯ В102S.A	СЕРИЕН НОМЕР		
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО	ДАТА НА ПОКУПКАТА		
ДАТА НА ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ	ПОТРЕБИТЕЛ		
ДАТА НА ДОСТАВКА			
КОМЕНТАР			
ГОДИШНА ПРОВЕРКА			
-година на проверката			
-изгнили ремъци	да/не	да/не	да/не
-изменение на естествените цветове на ремъците	да/не	да/не	да/не
-разшити или раздрани части на колана	да/не	да/не	да/не
-неизправност на катарамите	да/не	да/не	да/не
-деформация на носещите метални части	да/не	да/не	да/не
-наличие на очевидни следи от окисление върху металните части	да/не	да/не	да/не
-нечетлива маркировка	да/не	да/не	да/не
годишна проверка			
/подпис на отговорното лице/			
забележка: Ако се установи наличие на едно от гореописаните изменения, ЛПС обект на проверката, не трябва в никакъв случай да се използва.			