

# ПРЕДПАЗЕН КОЛАН ЗА ЦЯЛО ТЯЛО (СБРУЯ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

**ДОСТАВЧИК:** САКЛА, Франция

**ВНОСИТЕЛ:** "Превента" ООД, гр.Своге

**КАТЕГОРИЯ:** III

**Со маркировка (СЕ 0302).**

**ВНИМАНИЕ!** Прочетете внимателно следната инструкция за употреба. Тази инструкция беше одобрена от сертифициращата организация № 0302 / ANCCP srl / , която издава сертификат за качество СЕ в съответствие с Европейска Директива 89/686/ СЕЕ за системи за индивидуална защита III категория.

## **ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА**

Предпазен колан за цяло тяло. Представява раменно-бедрен колан с две точки на закрепване - един D образен пръстен на гърба и два текстилни пръстена отпред на гърдите, регулиране на бедрените колани с катарамите.

## **РАЗМЕРИ**

Единствен – регулируем - за мъже

## **НАЧИН НА УПОТРЕБА**

### **КОНТРОЛ ПРЕДИ УПОТРЕБА:**

Преди всяка употреба е задължително да се проверява колана за отсъствие на повреди като:

- изгнили ремъци
- изменение на естествените цветове на ремъците
- разшити или раздрани части на колана
- неизправност на катарамите
- деформация на носещите метални части
- наличие на очевидни следи от окисление върху металните части
- нечетлива маркировка

Ако поне едно от горе описаните изменения е налице, употребата на коланите е забранена.

### **ПОСТАВЯНЕ НА КОЛАНА**

Хванете колана за гръбния пръстен (халка). Нахлузете раменните ремъци, изтеглете бедрените ремъци един след друг през чатала и ги присъединете към катарамите. Ремъците трябва да бъдат правилно нагласени без да са твърде отпуснати или твърде стегнати.

### **ПРОВЕРЕТЕ:**

- присъединителния пръстен ( халка ) да е разположен на гърба на ползвателя;
- катарамите да са правилно поставени;
- в случай, че трябва да използвате твърда точка на присъединяване, важно е връзката на твърдите ремъци да е осъществена чрез завинтване.
- споменатата по-горе връзка да бъде одобрена в съответствие с EN 362.

**Забележка:** Връзката със защитното устройство през гръбната присъединителна точка трябва да бъде осъществена преди да започне изкачването.

### **ОГРАНИЧЕНИЯ НА УПОТРЕБАТА**

Предпазния колан за цяло тяло трябва да се използва в съответствие с предписанията на правилата за сила.

Обърнете особено внимание на случаите на работи, извършвани в непосредствена близост до открит пламък (заваряване, рязане с пламък и др.), когато материалите са подложени на повреждане.

Ако предпазният колан за цяло тяло е бил използван при инцидент, независимо дали екипировката има или няма видими дефекти, цялото оборудване , участвало в този инцидент се подменя с ново.

## **ВАЖНО!**

Работодателят е отговорен за определянето и за избора на личната предпазна екипировка, подходящи за всеки вид риск, който може да съществува в специфична област на работа (характеристики и категории на личните предпазни средства). На това основание, е важно да

се проверява, дали характеристиките на представените модели действително показват необходимите качества. От производителя отпада цялата отговорност за всякакви повреди, предизвикани от неправилна употреба на личната предпазна екипировка.

### **ПОЧИСТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА**

Екипировката трябва да се съхранява в сухи помещения, защитена от ултравиолетови лъчи, при температура подобна на обикновената стайна температура. Освен това, там не трябва да има никакви агресивни агенти /киселини, разтворители/, които могат да променят предвидената устойчивост на коланите и шевовете.

Всякакви следи от замърсявания могат да бъдат отстранени с четка за дрехи. Използвайте чист парцал за почистване на металните части.

**СРОК НА ГОДНОСТ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ:** 10 години

**ПРИ УПОТРЕБА:** до годност

### **ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА**

Предпазният колан за цяло тяло трябва да бъде проверяван периодично, в съответствие с условията на употреба. Във всеки случай той трябва да бъде проверяван един път годишно. Проверката трябва да бъде извършвана от производителя или от компетентно лице, оторизирано от производителя и възложена на фирма на потребителя, която трябва да спазва предписанията отбелязани върху примерния формуляр за контрол в приложението.

### **МОДИФИКАЦИИ ИЛИ ДОБАВКИ**

Те са изрично **ЗАБРАНЕНИ**. Личната предпазна екипировка не трябва да бъде нито допълвана нито модифицирана без одобрението на производителя.

### формуляр за контрол ПРЕДПАЗЕН КОЛАН ЗА ЦЯЛО ТЯЛО

ИДЕНТИФИКАЦИЯ B102S.A	СЕРИЕН НОМЕР		
ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО	ДАТА НА ПОКУПКАТА		
ДАТА НА ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ	ПОТРЕБИТЕЛ		
ДАТА НА ДОСТАВКА			
КОМЕНТАР			
ГОДИШНА ПРОВЕРКА			
-година на проверката			
-изгнили ремъци	да/не	да/не	да/не
-изменение на естествените цветове на ремъците	да/не	да/не	да/не
-разшити или раздрани части на колана	да/не	да/не	да/не
-неизправност на катарамите	да/не	да/не	да/не
-деформация на носещите метални части	да/не	да/не	да/не
-наличие на очевидни следи от окисление върху металните части	да/не	да/не	да/не
-нечетлива маркировка	да/не	да/не	да/не
годишна проверка			
/подпис на отговорното лице/			
забележка: Ако се установи наличие на едно от гореописаните изменения, ЛПС обект на проверката, не трябва в никакъв случай да се използва.			