

620050 - 620052
620055 - 620056
620060 - 620062

Ендоскопска тръба Ръководство за експлоатация

VOGEL
GERMANY

1. Описание

Разширение на член 65 0003 (Борескоп)

1. Включване/изключване на светодиода (3 стъпки)
2. Смяна на посоката 0°-90° (само 9 мм)
3. Обектив със светодиод (3,7 мм + 4,5 мм)
4. 90°-обектив със светодиод (9 мм)
5. 0°-обектив със светодиод (9 мм)



2. Подготовка

Свързване на ендоскопската тръба към борескопа
и затегнете фиксиращата гайка.
(Фиг. 1)



620050 - 620052 620055 - 620056 620060 - 620062	Ендоскопска тръба Ръководство за експлоатация	VOGEL® GERMANY
---	--	--------------------------



Статия	Диаметър	Дължина	2.Леща
620050	3,7	1m	Не
620051	3,7	3m	Не
620052	3,7	5m	Не
620055	4,5	1m	Не
620056	4,5	3m	Не
620057	4,5	5m	Не
620060	9	1m	Да
620061	9	3m	Да
620062	9	5m	Да



Моля, обърнете внимание:

Почиствайте редовно тръбата на ендоскопа с памучна кърпа, не използвайте бензин или разтворители.

Съхранявайте тръбата на ендоскопа суха, тъй като влагата може да повреди уреда.

Електрогравирването и електрическото гравирание могат да унищожат електрониката, гаранцията изтича!

Декларация за съответствие и потвърждаване на проследимостта:

Декларираме на своя отговорност, че продуктът отговаря на качествените си характеристики, посочени в нашите документи за продажба.

(Ръководство за употреба, брошура, каталог) определени стандарти и технически данни.

Потвърждаваме, че тестовото оборудване, използвано при тестването на този продукт (осигурено от нашата система за осигуряване на качеството).

проследими по национални стандарти. Благодарим ви за доверието, което ни гласувахте, като закупихте този продукт.

