

Инструкция за употреба- 60801

Euro Protection, Sacla, France, гр. Лион, тел. +33 4 72 26 59 60

За Вашата защита, преди да използвате тези очила, прочетете внимателно следните инструкции.

Тези очила съответстват на европейската директива 89/686/ЕЕС и изпълняват изискванията на стандарт EN 175-1997.

Стъкла: в зелено от адиактинично стъкло.

Употреба: Тези очила могат да бъдат използвани при газ-кислородно заваряване. За правилна употреба на тези очила вижте следната таблица:

Употреба	Модел на очилата
Защита срещу оптични лъчи от пламъка при заваряване	Adler- 71- Sparta- 72R- Euroflip- Montreal- Atene- Montreal S- Euro- 317N

Не използвайте тези очила при електрическо заваряване или при риск от механично въздействие!

В случай на нарастващ риск от механично въздействие по време на заваряване или рязане е препоръчителна употребата на очила с подвижна част.

Съхранение: Съхранявайте очилата в тяхната оригинална оригинална опаковка в закрито пространство, като избягвате контакт с вода, разтворители, киселини и механичен натиск.

Почистване и поддръжка: Използвайте мек сапун и топла вода. Заменяйте одрасканите или надупчени лещи незабавно, тъй като механичната защита може да бъде нарушена. Дезинфекция може да бъде извършена с разтвор на бензил- лаурил- диметиламониев хлорид или противобактериални UV лампи. Материалите на очилата са физиологично съвместими, но могат да причинят алергични реакции при чувствителните хора.

Нива на защита: Проверете дали очилата са подходящи за извършване на работа. Нивото на защита на тези очила е определено от нюанса на адиактиничните лещи, монтирани, съгласно следната таблица:

Избор на стъкла- маркирани в съответствие със стандарт EN 169		
DIN нюанс	Приложение	
	Ацетиленово запояване и заваряване	Газ-кислородно рязане
4.	$q < 70$	
5.	$70 \leq q < 200$	$900 \leq q \leq 2000$
6.	$200 \leq q < 800$	$2000 < q \leq 4000$
7.	$q > 800$	$4000 \leq q \leq 8000$

q = степен на потока в л/ч

Очилата и стъклата не са нечупливи.

Резервни части: Винаги използвайте оригинални резервни части, подходящи за извършването на работа. Не използвайте несертифицирани резервни стъкла или такива с недаклариран оптичен клас. Лещи с оптичен клас 3 не трябва да се използват при продължителна работа.

Лимит на използване: Очилата не гарантират адекватна защита ако не са използвани за дейности, предварително установени.

Продължителност на употреба: Не може да бъде установена, тъй като зависи от различни фактори като употреба, почистване и поддръжка. Честите прегледи и подмяната на всички повредени или износени части са препоръчителни.

Транспортиране: Транспортирайте и съхранявайте очилата в техните оригинални опаковки и се убедете, че са непокътнати.

Маркировки: Очилата са маркирани в съответствие със стандарт EN 175 и директива 89/686/ЕЕС. Следното е пример за значението на маркировката:

Търговска марка и/или лого на производителя	EN 175	XX	YY	0000	CE
	Стандарт за справка	Обхват на използване, (където са приложими)	Градус на въздействие, (където са приложими)	Номер на оторизираната лаборатория	Маркировка за съответствие

Обхват на използване / градус на въздействие Маркировка, съгласно EN 175	Описание
S	Увеличена механична защита
G	Защита от пръски или стопени метали и проникване на горещи твърди частици
F	Механична защита срещу нискоенергийно въздействие (45 м/с)
B	Механична защита срещу средноенергийно въздействие (120 м/с)
W	Пространствена преценка на потапяне във вода

Следното е пример за значението на маркировката на адиактинични зелени лещи:

X	YY	Z	WWW	0000	CE
Ниво на защита	Производител	Оптичен клас	Сертифициращ орган	Номер на оторизирана лаборатория	Маркировка за съответствие

Оторизирана лаборатория:

0196 DIN Certo Pforzheim- Germany

0068 M. Masini Milan- Italy