


ПОМПА ПОПОПЯЕМА

JIADY 3 SKm



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Превод от оригиналната инструкция



ISO9001:2008

1. Прочетете внимателно ръководството за експлоатация преди да пристъпите към работа с помпата.
2. Проводникът, който е обозначен в зелено/жълто, трябва да е заземен.
3. Преди да пристъпите към експлоатация е необходимо да монтирате електрическо табло за управление.
4. Когато предприемате операции по поддръжката на помпата трябва първо да изключите захранването и да извадите щепсела от контакта.
5. Не се допуска миене или плуване на хора и домашни животни в работната зона докато помпата работи.
6. Абсолютно забранено е да се използва захранващия кабел като въже, на което да виси помпата.
7. Абсолютно забранено е помпата да работи на сухо.
8. Възможно е замърсяване на водата поради изтичане на смазочни материали.
9. Помпата трябва да е оборудвана с автоматичен предпазител за утечки на ток с чувствителност не превишаваща 30 mA.

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ

IEC 60335-1 Домакински и подобни електро уреди - Безопасност

Част 1 : Общи изисквания

IEC 60335-2-41 Домакински и подобни електро уреди - Безопасност

Част 2-41 : Специални изисквания, отнасящи се за помпите

1 Периферни турбинни потопяеми електрически помпи за 3" кладенци.

- 1.1 Тези помпи са предназначени за изпомпване на чиста вода и химически неагресивни течности.
- 1.2 Те трябва да се експлоатират в съответствие със законите.
- 1.3 Преди да инсталирате и използвате помпата прочетете внимателно настоящето ръководство.
- 1.4 Производителят и продавачът не носят отговорност в случай на наранявания или материални щети, дължащи се на пренебрегване или неспазване на инструкциите в настоящето ръководство или на условия, които се различават от описаните на фабричната табела. Това се отнася и за всички отговорности за щети, причинени от използване на помпата не по предназначение.
- 1.5 Когато помпата е прибрана за съхранение, не слагайте отгоре други кашони или тежки предмети.

2 БЕЗОПАСНОСТ

- 2.1 Преди да предприемате проверки или поддръжка на помпата изключете от контакта.
- 2.2 Преди да инсталирате помпата проверете дали захранващата електрическа инсталация е заземена и отговаря на изискванията.
- 2.3 Тези помпи не са подходящи да изпомпване на лесно запалими течности или за работа в места, където съществува риск от експлозия.
- 2.4 Избягвайте контакт между електрозахранването и изпомпваната течност.
- 2.5 Не променяйте нищо по конструкцията на помпата.
- 2.6 Никога не повдигайте и не пренасяйте помпата като я държите за захранващия кабел.
- 2.7 Не използвайте помпата в плавни басейни, шадравани или подобни, когато във водата има хора.

3 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД

- 3.1 Разпакувайте и проверете дали помпата е добро състояние.
- 3.2 Проверете също така дали данните на фабричната табела отговарят на изискваните данни. При наличие на проблем, незабавно се свържете с продавача или доставчика, като уточните същността на проблема.
- 3.3 **Внимание: Ако имате каквото и да е съмнение относно безопасността на машината, не я използвайте.**

4 УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА

При работа с помпата трябва да се спазват следните условия:

- 4.1 ● Максимално работно налягане: 10 бара.
- 4.2 ● Максимална температура на работната течност: + 40°C
- 4.3 ● Максимална плътност на изпомпваната течност: 1 кг/дм³
- 4.4 ● pH на течността: 6 ~ 8
- 4.5 ● Разрешено е вариране на напрежението : ± 5% (при монофазно напрежение 220-240 V ~ и трифазно напрежение 380-415 V~, това са пределните допустими стойности)
- 4.6 ● Клас на защита : IP 58
- 4.7 ● Максимална дълбочина на потапяне: 15 м

5 ИНСТАЛИРАНЕ

- 5.1 Инсталирането е доста сложна операция, затова трябва да се извършва от компетентни специалисти.
- 5.2 **Внимание: По време на инсталирането спазвайте всички правила за безопасност, предписани от компетентните органи, като се опсланяте на здравия разум.**

5.3 Помпата трябва да бъде монтирана вертикално.

5.4 Не подценявайте опасността от удавяне, в случаите когато инсталирането трябва да се извърши в кладенец на определена дълбочина.

5.5 Проверете за наличието на токсични или вредни газове в атмосферата. Ако при инсталирането са налага заваряване, вземете всички предпазни мерки, за да предотвратите експлозии.

5.6 Уверете се, че в кладенеца няма пясък или други отлагания и че е достатъчно голям, за да може помпата да се спуска и изважда свободно.

5.7 Помпата може да се инсталира с помощта на метални тръбопроводи (които могат да служат за опора на помпата) или гъвкави.

5.8 В случай, че използвате гъвкави тръбопроводи, помпата трябва да бъде поддържана от въже от материал, чието качество няма да се влоши при продължителна употреба. Въжето трябва да е прекарано през двете халки на капака.

5.9 Прикрепете захранващия кабел към напорния тръбопровод, така че да не се прегъва. Вземете предвид разширяването на напорния тръбопровод, като оставите хлябина между скобите.

5.10 Не е необходимо монтирането на възвратен клапан на напорния тръбопровод, тъй като има такъв в помпата.

5.11 Инсталирайте нивомерни сонди, които ще прекъсват захранването на помпата преди нивото на водата да спадне до такова ниво, което да остави помпата на сухо.

6 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛ. МРЕЖАТА

6.1 Стандартното оборудване на монофазните модели е контролно табло, което се състои от кондензатор, двуфазов превключвател и амперметров прекъсвач при претоварване с ръчно настройване.

6.2 Ако прекъсвачът при претоварване се задейства, проверете причината преди да я включите повторно.

6.3 Внимание: Инсталатора е отговорен за правилното свързване на помпата в съответствие с разпоредбите на местното законодателство.

6.4 Проверете дали данните на фабричната табела съответстват на номиналните стойности на електроинсталацията.

6.5 Когато свързвате помпата към електрическата мрежа, уверете се че електрическата инсталация е заземена.

6.6 Заземяващият проводник трябва да е по-дълъг от другите проводници. Той се свързва пръв, когато помпата се монтира и се откачва последен при демонтажа.

6.7 Препоръчително е да монтирате автоматичен предпазител.

7 ПОДДРЪЖКА

7.1 Преди да правите каквото и да е, изключете помпата от захранването и се уверете, че няма вероятност за случайно включване.

7.2 Извършването на ремонтни дейности от персонал, неоторизиран от производителя, прави гаранцията невалидна и машината потенциално опасна за експлоатация.

7.3 Внимание: всяка интервенция по машината може да доведе до намаляване на производителността и опасност от наранявания и/или щети.

7.4 Помпите не изискват поддръжка, при условие че са взети следните предпазни мерки:

Ако съществува риск от замръзване или помпата не е достатъчно потопена, тя трябва да се извади от водата, да се изпразни и съхранява на сухо място.

7.5 Съветваме Ви да правите периодични проверки на следните:

Състоянието на кабелите и халките, по-специално в точките на свързване.

Допълнителна информация

- - **Помпа**

Максимален дебит: **3** (м³/час)

Капацитет от **1.0 до 2.0** (м³/час)

Максимален напор от **9,5 до 57** (м)

- - **Двигател**

Непрекъсната работа

Мощност: **0,75 до 1** к.с. (монофазен)

0,75 до 1 к.с. (трифазен)

Клас на изолация: **B**

Клас на защита: **IP 68**

Максимален диаметър: **φ 76** мм

Максимална температура на изпомпваната течност: **35°C**

- - **Основна употреба**

За 3" кладенци

Изпомпване на чиста вода, за: еднофамилни къщи - селски къщи и ферми – вили.

Напоиване.

Захранване на системи под налягане.

Пълнене и източване на резервоари.

- - **Структурни характеристики**

Вал, корпус и хидравлика от неръждаема стомана.

Месингова турбина.

Вграден възвратен клапан.


Термопластични части.

Графитно механично уплътнение

Двигател в маслена баня

Сервизните части на помпите от серия 3SKm са не-токсични и не-замърсяващи.

Благодарение на специалните структурни характеристики, монтирането и поддръжката на помпи от серията 3SKm е бързо и лесно.



Мощност на двигателя (Нрх 100)

Монофазен двигател
(Трифазни модели без m)

Серия 3SKm потопяеми помпи

Диаметър на сондажа: 76мм (3")


- **Технически данни**

2900 об/мин

Изход: 1"

Тип		Мощност на двигателя		Дебит и напор						Размери		Контролер		
Монофазни 220-240V Hz50	Трифазни 380-415V Hz50	kW	HP	m ³ /h	0	0.5	1	1.5	2	2.5	Дължина mm	Маса kg	Макс. ток A	Кондензатор (μF)
				l/min	0	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5				
				mp.g.m.	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9				
3SKm 75	3SKm 75	0.55	0.75	Напор	35	29	25	20	15	9.5	519	10.5	5	25
3SKm 100	3SKm 100	0.75	1	(m)	57	48	40	32	25	17	589	12.1	6	30

3SKm75~3SKm100 ПЕРИФЕРНИ ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ



Ташев-Галвинг-ООД
www.tashev-galving.com