


# STANLEY®

# FATMAX®










359207 - 81 BG



Превод на оригиналните инструкции







[www.stanley.eu](http://www.stanley.eu)

SFMEE500









## Предназначение

Вашата STANLEY FAT MAX SFMEE500 стенна лентошлифовъчна машина е конструирана за шлайфане на стени и тавани. Този уред е предназначен за професионална и лична употреба от непрофесионални потребители.

## Инструкции за безопасност

### Общи предупреждения за безопасна работа с електроинструменти



**Предупреждение! Прочетете всички предупреждения, инструкции, илюстрации и технически характеристики, предоставени с този електроинструмент.** Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

**Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.** Терминът "електроинструмент" във всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася до захранвани (със захранващ кабел) или работещи на батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти и машини.

#### 1. Безопасност на работното място

- а. **Пазете работното място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
- б. **Не използвайте електроинструменти във взривоопасна среда, като например при наличието на запалителни течности, газове или прах.** Електроинструментите произвеждат искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
- в. **Дръжте деца и странични лица надалече, докато работите с електроинструмента.** Всяко отклоняване на вниманието може да ви накара да загубите контрол.

#### 2. Електрическа безопасност

- а. **Щепселите на електроинструмента трябва да са подходящи за използвания контакт. Никога, по никакъв начин не променяйте щепсела.**

**Не използвайте адаптери за щепсела със заземени (замасени) електрически инструменти.**

Непроменените щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.

- б. **Да се избягва контакт на тялото със заземени или замасени повърхности като тръби, радиатори, кухненски печки и хладилници.** Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.

- в. **Не излагайте електроинструментите на дъжд и мокри условия.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
- г. **Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за носене, дърпане или изключване на електроинструмента.** Пазете кабела далече от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или оплетени кабели увеличават риска от токов удар.
- д. **Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, удобен за използване на открито.** Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.
- е. **Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефекнтоковата защита (RCD).** Употребата на RCD намалява риска от токов удар.

#### 3. Лична безопасност

- а. **Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и бъдете разумни, когато работите с електроинструмента.**

**Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или медикаменти.** Един миг невнимание при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.

- б. **Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите.** Предпазни средства, като противопопрахова маска, предпазни обувки, каска или слухова защита, използвани за съответните условия, намаляват личните наранявания.
- в. **Предотвратявайте случайното задействане.** Уверете се, че превключвателят е на позиция изключен, преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното устройство, преди да вземете или носите инструмента.

Носенето на електроинструмент с пръста на прекъсвача или стартирането на електроинструменти, когато прекъсвачът е на позиция "включен", може да доведе до трудова злополука.

- г. **Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента.** Прикрепени към въртящи се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат да доведат до наранявания.
- д. **Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време.** Това позволява по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.

- е. Обличайте се подходящо. Не носете висящи дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си и ръкавиците далече от движещите се части. Висящите дрехи, бижута или дълги коси могат да бъдат захванати от движещи се части.
- ж. Ако са предоставени устройства за аспирация или приспособления за събиране на прах, уверете се, че са свързани и използвани правилно. Използването на тези средства може да намали опасностите свързани с праха.
3. Не допускайте поради навика от честото използване на инструмента да пренебрегвате принципите за безопасност при работа с него. Едно невнимателно действие може да доведе до тежки наранявания в рамките на части от секундата.
4. Използване и грижа за електроинструментите
- а. Не насилвайте електроинструментите. Използвайте правилния инструмент за вашето приложение. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно работата, при темпото, за което е създаден.
- б. Не използвайте електроинструмента, ако преключвателят не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може да се контролира с преключвателя е опасен и трябва да се поправи.
- в. Изключете щепсела от захранването и/или батерията на електроинструмента преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване на уреда. Такива предварителни мерки за безопасност намаляват риска от нежелателно задействане на електроинструмента.
- г. Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте на непознати с електроинструмента или тези инструкции лица да работят с него. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
- е. Поддръжка на електроинструменти и аксесоари. Проверявайте за неправилно разположение или свързване на подвижните звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлияят на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента, задължително го поправете преди да го използвате отново. Много злополуки се причиняват от лошо поддържани електрически инструменти.
- е. Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри остриета по-трудно могат да се огънат и по-лесно се контролират.

- ж. Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях в съответствие с инструкциите, като вземате предвид работните условия и характера на работата. Използването на електроинструмента за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.
3. Пазете дръжките и повърхностите за захващане сухи и чисти от масло и грес. Хлъзгави дръжки и повърхности не са условие за безопасна работа и контрол на инструмента в неочаквани ситуации.
6. Сервизиране
- а. Сервизирането на вашия електроинструмент трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални резервни части. Това ще гарантира безопасната употреба на уреда.

### Допълнителни предупреждения относно безопасността при работа с електроинструменти



**Предупреждение!** Допълнителни предупреждения за безопасност за стенни лентошлифовъчни машини.

- ◆ Този електроинструмент е предназначен за шлайфане. Прочетете всички предупреждения, инструкции, илюстрации и технически характеристики, предоставени с този електроинструмент. Неспазването на всички изброени по-долу инструкции може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.
- ◆ Операции като раздробяване, обработка с телена четка, полиране и рязане не се препоръчва да се извършват с този електроинструмент. Операциите, за които електроинструментът не е проектиран, могат да създадат опасност и да причинят телесни повреди.
- ◆ Не използвайте аксесоари, които не са специално проектирани и препоръчани от производителя на инструмента. Само защото аксесоарът може да бъде прикрепен към вашия електроинструмент, това не гарантира безопасна работа.
- ◆ Номиналната скорост на аксесоара трябва да бъде най-малко равна на максималната скорост, указана на електроинструмента. Аксесоари, които работят по-бързо от номиналната си скорост, могат да се разпаднат и да се разпилеят.
- ◆ Външният диаметър и плътността на вашия аксесоар трябва да са в рамките на капацитета на вашия електроинструмент. Неправилно оразмерените аксесоари не могат да бъдат адекватно водени или контролирани.

- ◆ **Резбованото окачване на аксесоарите** трябва да съвпада с резбата на шпиндела на шлайфмашината. За аксесоарите, монтирани с фланци, отворът на арматурата на аксесоара трябва да съответства на диаметъра за полагане на фланеца. Аксесоари, които не съвпадат с монтажния хардуер на електроинструмента, няма да са балансирани, ще вибрират прекомерно и може да причинят загуба на контрол.
- ◆ **Не използвайте повреден аксесоар.** Преди всяка употреба проверявайте аксесоарите, като например абразивните дискове за цепнатини и пукнатини, подпорна подложка за пукнатини, скъсване или излишно износване, телена четка за разхлабени или напукани проводници. Ако машината или аксесоарът са изпуснати, проверете за повреда или монтирайте неповреден аксесоар. След като проверите и монтирате аксесоар, пазете себе си и други странични лица далече от равнината на въртящия се аксесоар и управлявайте електроинструмента при максимална скорост без натоварване за една минута. Повредените аксесоари обикновено се разпадат по време на това тестово време.
- ◆ **Носете лична предпазна екипировка.** В зависимост от приложението, използвайте щит за лице, предпазна маска или предпазни очила. Ако е уместно, носете прахова маска, предпазни средства за защита на слуха, ръкавици и престилка, позволяващи спиране на малки абразивни отломки от детайла. Защитата на очите трябва да е в състояние да спира петящите отломки, генерирани от различни операции. Праховата маска или респиратор трябва да могат да филтрират частици, генерирани от работата ви. Продължителното излагане на шум с висок интензитет може да доведе до загуба на слуха.
- ◆ **Пазете минувачите на безопасно разстояние от работната зона.** Всеки, който влиза в работната зона, трябва да носи лични предпазни средства. Фрагменти на детайла или на счупен аксесоар могат да изхвърчат и да причинят нараняване отвъд обработвания детайл или счупен аксесоар може да изхвърчи и да причини наранявания отвъд непосредствената зона на работа.
- ◆ **Дръжте електроинструмента само за изолираните повърхности при извършване на операция, при която приставката за рязане може да засегне скрито окабеляване или собствения си кабел.** Прерязването на "жив" кабел ще зареди с ток металните части на електроинструмента, в резултат на което оператора може да получи токов удар.
- ◆ **Поставете кабела далече от аксесоара за въртене.** Ако загубите контрол, кабелът може да бъде срян

или закачен, а ръката ви може да бъде изтеглена във въртящия се аксесоар.

- ◆ **Никога не поставяйте електроинструмента на земята, докато аксесоара не е в пълнен покой.** Аксесоарът за въртене може да захване повърхността и да издърпа електроинструмента от вашето управление.
- ◆ **Не работете с електроинструмента, докато е до вас.** Случайният контакт с въртящия се аксесоар може да захване дрехите ви и да изтегли аксесоара във вашето тяло.
- ◆ **Редовно почиствайте вентилационните отвори на електроинструмента.** Вентилаторът на мотора ще вкарва прах в кожуха и прекомерното натрупване на метални пращинки може да причини опасности с електричеството.
- ◆ **Не използвайте електроинструмента в близост до запалими материали.** Тези материали могат да бъдат подпалени от искри.
- ◆ **Не използвайте аксесоари, които изискват течни охлаждащи течности.** Използването на вода или други охлаждащи течности може да доведе до електрически удар или шок.

### Допълнителни инструкции за безопасност

#### Откат и свързани с него предупреждения

Откатът е внезапна реакция към захванато въртящо се колело, подложка, четка или друг аксесоар.

Защипването или извиването водят до бързо блокиране на въртящия се аксесоар, който от своя страна причинява неконтролируемият електроинструмент да бъде насочен в посока, обратна на въртенето на аксесоара до точка на огъване.

Например, ако абразивното колело е захванато или защипано от детайла, ръбът на колелото, който навлиза в точката на захващане, може да се вкопчи в повърхността на материала, което да накара колелото да се излезе нагоре или да отскочи навън. Колелото може или да скочи към или далече от оператора, в зависимост от посоката на движението на колелото в точката на притискане. Абразивните колела също могат да се счупят при тези условия.

Откатът е резултат от злоупотреба на инструмента и/или неправилни работни процедури или условия и може да се избегне, като се вземат подходящи предпазни мерки, както са дадени по-долу.

- ◆ **Поддържайте твърдо захващане на електроинструмента и позиционирайте тялото и ръката си така, че да ви позволи да устоите на откатните сили. Винаги използвайте допълнителна ръкохватка, ако има такава, за максимално управление на отката или реакцията на въртящия момент при стартиране.** Операторът



може да контролира реакциите на въртящия момент или силите за коригиране, ако се вземат подходящи предпазни мерки.

- ◆ **Никога не поставяйте ръката си близо до въртящия се аксесоар.** Аксесоарът може да отскочи върху ръката ви.
- ◆ **Не поставяйте тялото си в зоната, в която се движи електроинструмента, в случай, че възникне откат.** Откатът ще отхвърли инструмента в противоположна на движението на колелетата посока в точката на шлифване.
- ◆ **Използвайте специални грижи при работа с ъгли, остри ръбове и др. Избягвайте подскачането и засядането на аксесоара.** Ъглите, острите ръбове или отскачането имат тенденция да удрят въртящия се аксесоар и да причинят загуба на контрол.
- ◆ **Не поставяйте острие за верижен трион или наъбен трион.** Такива остриета създават чести откати и загуба на контрол.

## Допълнителни инструкции за безопасност при операциите по шлайфане

### Предупреждения за безопасност, специфични за операциите по шлайфане:

- ◆ **Не използвайте прекалено големи размери хартия за шкурки. Следвайте препоръките на производителя, когато избирате шкурка.** По-голямата шкурка, която се простира извън подложката за шлифване, създава опасност от разкъсване и може да причини заклещване, разкъсване на диска или откат.

### Безопасност на хората около вас

- ◆ Този инструмент не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно употребата на инструмента от човек, отговорен за тяхната безопасност.
- ◆ Децата трябва да се наблюдават постоянно, за да сте сигурни, че не играят с уреда.

### Допълнителни рискове

Допълнителни остатъчни рискове могат да възникнат при използването на инструмента и не могат да бъдат включени в приложените предупреждения за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна употреба, продължителна употреба и др. Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди за безопасност, някои допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати. Те включват:

- ◆ Наранявания, причинени от докосване до въртящи се/движещи се части.
- ◆ Наранявания, причинени от смяна на части, остриета или аксесоари.
- ◆ Наранявания, причинени от продължителна употреба на инструмента. Когато използвате някой инструмент за продължителни периоди от време, е необходимо да си взимате редовни почивки.
- ◆ Увреждане на слуха.
- ◆ Опасност за здравето причинена от дишане на прах, образуван при работа с вашия инструмент (пример: - работа с дърво, особено с дъб, бук и MDF.)

### Вибрация

Стойностите на декларираното ниво на излъчвани вибрации, които са обявени в техническите данни и в декларацията за съответствие, са измерени в съответствие със стандартен метод за тестване, предоставен от EN62841 и може да се използват за сравнение на един инструмент с друг.

Декларираните стойности на излъчваните вибрации могат, също така да бъдат използвани при предварителната оценка за излагането.

**Предупреждение!** Стойността на генерираните вибрации по време на действителното използване на електроинструмента може да се различава от обявената стойност, в зависимост от начина, по който се използва инструментът. Нивото на вибрации може да се увеличи над обявените стойности.

При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/ЕО за защита на лица, които редовно използват електрически инструменти при работа, трябва да се направи оценка на излагането на вибрации, действителните условия на употреба и начина, по който се използва инструмента, включително като се вземат предвид всички части на работния цикъл, като например време, когато инструментът е изключен и когато се работи на празен ход, в допълнение към времето за задействане.

### Етикети по инструмента

Следните пиктограми, заедно с кода за дата, са показани на инструмента:



**Предупреждение!** За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството с инструкции.



Носете защита за слуха с ударните бормашины. Излагането на шум може да причини загуба на слуха.



Носете защитни очила и маска.



Носете маска срещу прах.

## Електрическа безопасност



Този инструмент е двойно изолиран, следователно не му трябва заземителен кабел. Винаги проверявайте дали захранващият кабел е в съответствие с напрежението на табелката.

- ♦ Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от производителя или от оторизиран сервизен център на STANLEY FAT MAX, за да се предотврати злополука.

## Характеристики

Този уред има всички или някои от следните характеристики.

1. Кръгла шлифовъчна глава
2. Кръгла подложка за шлифоване (велкро система)
3. Корпус на мотора
4. Сгъваема ключалка
5. Основна дръжка
6. Дръжка
7. Превключвател on/off (вкл./изкл.)
8. Електронен диск за управление на оборотите
9. Изход за прахоулавяне (със заключваща втулка)
10. Удължителен вал
- 10a. Задна дръжка
- 10b. Изход за прахоулавяне (със заключваща втулка)
- 10c. Втулка
11. Вакуумен маркуч
- 11a. Поддържащ адаптер
- 11b. Конектор (предварително сглобен) (38mm)
- 11c. Пръстен за регулиране на силата на засмукване
- 11d. Вакуумен адаптер (предварително сглобен) (47mm)
12. Вакуумен адаптер (предварително сглобен) (35mm)
13. Шестоъгълен ключ
14. Кръгъл шлифовъчен диск

## Употреба

**Предупреждение!** Оставете инструмента да работи със собствената си скорост.

Не претоварвайте.

- ♦ Преди да използвате инструмента за първи път, се препоръчва да получите практическа информация.

- ♦ Винаги проверявайте дали захранващото напрежение е същото като напрежението, посочено на табелката с данни на инструмента.
- ♦ Използвайте подходящи детектори, за да намерите скрити комунални линии или се обадете на местната компания за помощ (контакт с електрически линии може да доведе до пожар или токов удар; повреждането на газопровод може да доведе до експлозия; проникването във водопровода ще причини материални щети или електрически удар).
- ♦ Не използвайте материали, съдържащи азбест (азбестът се счита за канцерогенен).
- ♦ Прах от материали като боя, съдържаща олово, някои видове дървесина, минерали и метал може да бъде вреден (контакт с или вдишване на прах може да предизвика алергични реакции и / или респираторни заболявания за оператора или страничните лица); носете противопрахова маска и работете с устройство за улавяне на прах, ако може да се свърже такова.
- ♦ Някои видове прах се класифицират като канцерогенни (като дъбов и буков прах), особено при свързване с добавки за кондициониране на дървесина; носете противопрахова маска и работете с устройство за улавяне на прах, ако може да се свърже такова.
- ♦ Следвайте националните изисквания относно праха за материалите, с които искате да работите.
- ♦ Не притискайте инструмента с менгеме.
- ♦ Използвайте напълно разпънати и безопасни удължителни кабели с капацитет от 16 ампера.

## След употреба

- ♦ След изключване на инструмента, никога не спирайте въртенето на аксесоара чрез странична сила, приложена срещу него.

## Сглобяване и регулиране

**Предупреждение!** За да намалите риска от сериозни лични наранявания, изключете инструмента и от захранващия източник преди да регулирате, сваляте/монтирате приставки или аксесоари. Преди да включите отново инструмента, натиснете и пуснете пусковият превключвател, за да се уверите, че инструментът е изключен. Едно нежелано задействане на инструмента може да предизвика наранявания.

## Сглобяване на сгъваемия вал (Фиг. А1, А2, А3)

- ♦ Напълно разгънете горния вал и долния вал (Фиг. А1).
- ♦ Натиснете сгъваемата ключалка (4) в правилната позиция и дръжте върха в близост до дръжката (Фиг. А2).
- ♦ Натиснете сгъваемата ключалка (4), за да застопорите дръжката (Фиг. А3).
- ♦ Освободете сгъващата ключалка, за да сгънете вала.

## Смяна на подложката за шлифование (Фиг. В1)

- ◆ Поставете шестостенния ключ (13) (размер 5) в шестостенния болт на шлифовъчния блок.
- ◆ Дръжте здраво шлифовъчната подложка и след това завъртете гаечния ключ обратно на часовниковата стрелка, за да демонтирате подложката.
- ◆ Монтирайте новата шлифовъчна подложка, като стягате болта.

## Закрепване и смяна на шлифовъчния диск (Фиг. В2)

- ◆ Поставете шлифовъчния диск (14) в центъра на шлифовъчната подложка (2) и натиснете. Отворите в шлифовъчния диск трябва да съвпадат с отворите за извличане в шлифовъчната подложка.
- ◆ Само за кръгла шлифовъчна подложка: проведете пробно пускане, за да проверите дали шлифовъчният диск е закрепен в центъра.

## LED светлини

- ◆ 10W LED светлини, обкръжаващи подложката, осветяват изпъкналите и повдигнати петна по стените и тавана, като ви позволяват да работите ефективно и с по-добър резултат на шлифование, както е показано на Фигури Е и F.

## Удължителен вал (опция) (Фиг. С)

- ◆ Използвайте удължителния вал (10) според предназначението за по-висока работна повърхност.
- ◆ Разхлабете втулката на изхода за прахоулавяне (9) на вала. Не сваляйте втулката от изхода.
- ◆ Подравнете задната дръжка (10а) с главната дръжка (5) и вкарайте втулката (10с) на удължителния вал (10) в изхода (9) с въртливо движение чак до върха.
- ◆ Ако е необходимо, регулирайте дължината на удължителния вал (10). Обърнете внимание на маркировката "max 1.8m" на удължителния вал. Затегнете втулката (9) след сглобяване/регулиране на удължителния вал.

## Прахоулавяне (Фиг. D)

- ◆ Разхлабете втулката на изхода за прахоулавяне (9) или (10b), като я завъртите в посока на символа за отключване на дръжката на инструмента.
- ◆ Вкарайте вакуумния маркуч (11) в края на дръжката, както е показано.
- ◆ Затегнете заключващото копче за регулиране на дължината (9), като го завъртите в посока на символа за заключване на дръжката на инструмента.

- ◆ Свържете вакуумния маркуч с адаптер с диаметър 47 mm (11d) или с адаптер с диаметър 35mm (12) директно към промишлена прахосмукачка (първо отстранете маркуча на вакуумната прахосмукачка).
- ◆ Можете също така да свържете вакуумния маркуч с адаптер към промишлена вакуумна прахосмукачка без да махате маркуча на вакуумната прахосмукачка.

## Поддържащ адаптер/контрол на въздушния поток (Фиг. G, H)

- ◆ Поддържащият адаптер (11а) защитава маркуча от повреди, когато поставяте инструмента настрана при спиране на работа (Фиг. G).
- ◆ Контролирайте въздушния поток, като плъзнете пръстена за регулиране на силата на засмукване (11с) през въздушния отвор в адаптера на инструмента (11b).
- ◆ Вакуумната мощност е на най-ниското си ниво, когато въздушният отвор е напълно видим (Фиг. H).

## Включване и изключване на машината (Фиг. I, J, K)

- ◆ Включете/изключете стенната лентошлифовъчна машина, като използвате превключвателя (7).

## Електронно управление на скоростта

- ◆ Регулирайте скоростта като завъртите диска за скоростта (8), потребителят може да избира различна скорост за различните повърхности на шлифование.
- ◆ Дръжте машината да работи със същата скорост, както е избрана. Не претоварвайте с прекомерно налягане.

## Операции по шлайфане

- ◆ След като машината и прахосмукачката са инсталирани и всички предпазни мерки и оборудване са на място, започнете с включване на прахосмукачката и след това на машината. (Ако използвате прахосмукачка с вградено превключване, тогава само включете машината.)

## Кръгла шлифовъчна глава

- ◆ Започнете шлайфането и внимателно докоснете работната повърхност, колкото е възможно по-леко-достатъчно, за да държите шлифовъчната глава хоризонтално към повърхността.
- ◆ Най-добрата техника е да се използва припокриване и да се държи главата в постоянно движение с подходящо продължително време. Никога не шлайфайте прекалено дълго на едно място или ще има следи от завихряния.

- ◆ Свалете машината от работната повърхност, преди да я изключите.

**Предупреждение!** Уверете се, че шлифовъчният диск, който използвате, е подходящ за задачата, прекомерната груба шкурка може да отстрани материала твърде бързо, без да може да се контролира. Докато фината шкурка не може да шлайфа повърхността бързо.

**Предупреждение!** Внимавайте и избягвайте остри издатини, пирони и др.

По този начин шкурката ще се износи и вероятно ще се повреди порестата подложка.

### Поддръжка

Вашият инструмент STANLEY FAT MAX е създаден за продължителна и дългосрочна работа с минимална поддръжка.

Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от редовното почистване.

### Защита на околната среда



Разделно събиране. Продуктите и батериите, отбелязани с този символ не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Продуктите и батериите съдържат материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани, което намаляване търсенето на суровини. Моля, рециклирайте електрически продукти и батериите в съответствие с местните разпоредби. Повече информация можете да намерите на [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com)

### Технически данни

		SFMEE500
Напрежение	V <sub>AC</sub>	220 - 240
Честота	Hz	50 / 60
Входяща мощност	W	750
Номинални обороти	мин <sup>-1</sup>	600 - 1700
Кръгла шлифовъчна подложка	мм	215
Размера на резбовката на шпиндела		M6
Тегло	кг	3,75

#### Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 62841:

Звуково налягане (L<sub>PA</sub>) 89 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)  
Звукова мощност (L<sub>WA</sub>) 100,5 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)

#### Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума) според EN 62841:

(a<sub>n</sub>) 2,7 m/s<sup>2</sup>, колебание (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>

## ЕО декларация за съответствие

ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ



SFMEE500 - Стенна лентошлифовъчна машина

Stanley Fat Max декларира, че тези продукти са описани според 2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-2-2:2014.

Тези продукти, също така, са съобразени с Директива 2014/30/EC и 2011/65/EC. За повече информация се свържете с Black & Decker на следния адрес или вижте задната страна на ръководството.

За повече информация, моля, свържете със Stanley Fat Max на следния адрес или се обърнете към задната страна на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на Stanley Fat Max.

A.P. Smith  
Технически директор  
Stanley Fat Max Europe, Egide Walschaertsstraat14-18, 2800  
Mechelen, Belgium  
1.7.2019 г.

### Гаранция

От Stanley Fat Max сме уверени в качеството на изделията си и предлагаме изключителна потребителска гаранция от 12 месеца от датата на закупуването. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона. За да изискате гаранцията, тя трябва да е в съответствие с Общите условия на Stanley Fat Max и ще трябва да представите доказателство за покупката на продавача или на упълномощен сервизен агент. Правилата и условията за 1 годишната гаранция на Stanley Fat Max, както и местоположението на най-близкия упълномощен сервизен агент, можете да намерите на Интернет адрес: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) или като се свържете с местния офис на Stanley Fat Max на посочения в това ръководство адрес. Моля, посетете нашия уеб сайт [www.stanley.eu/3](http://www.stanley.eu/3) за да регистрирате вашето ново изделие на Stanley Fat Max и да сте в течение на нови изделия и специални оферти.

Stanley Black & Decker  
Phoenicia Business Center  
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,  
Sector 3 Bucuresti  
Telefon: +4021.320.61.04/05